



8:30.

5. Tryck därefter på Clock knappen för att bekräfta.

För att se klockan under tillagning kan du trycka en gång på Clock knappen.

### 1.2 Mikrovågor

Mikrovågsugnen har 6 effektnivåer. Vid val av mikrovågsfunktionen väljs först effektnivå genom att trycka på Power (se nedanstående tabell) och därefter ställs tillagningstiden in genom att vrida på Time/Menu knappen. Därefter trycker man på Start/Quick Start.

Tryck på Power knappen	Effekt
1 gång	100% (700 watt)
2 gånger	80% (560 watt)
3 gånger	60% (420 watt)
4 gånger	40% (280 watt)
5 gånger	20% (140 watt)
6 gånger	0

Inställning av 1 minut på 60% effekt:

1. Tryck på Power tre gånger.
2. Vrid på Time/Menu knappen för att ställa in tillagningstiden på 1:00.
3. Tryck på Start/Quick Start.

**OBSERVERA:**

... eller avbryta en inställning genom att trycka på Stop/Cancel en