

BIOBYG Klodsmajor - Medbyg

Kassen indeholder:

- 75 spillebrikker (3,5x7x21cm)
- Terning (3x3x21cm)
- Spilleregler
- Samlevejledning
- Kasse til base og opbevaring.

Beskrivelse

Spillebrikkerne er laves af savskåret egetræ og man kan forvente at det tåler og udholder alt – bortset fra opbevaring i et rum med varme.

Her kan man måske opleve at enkelte brikker flækker.

Spillebrikkerne er i sagens natur lidt forskellige i tykkelser men også bredden varierer lidt. Spillebrikkerne kan have knaster og andre naturlige variationer.

Pudsning

De 75 spillebrikker skal pudses. Dette gøres bedst med en form for maskine - rystepudser, båndpudser eller som her en excentersliber. Korn 80 – 100 er passende grovhed af sandpapiret. Tidsforbrug: Ca. 1,5 time.

Oliering

De 75 spillebrikker og terningen behandles efterfølgende med transparent farveløs træolie. Man skal bruge max en halv liter, og hvis man har en rest terrasseolie eller træbeskyttelse, så kan det også bruges. Hvis spillet skal fremtræde med samme glød som på billedet er det vigtigt, at olien er transparent og farveløs.

Mærkning af spillebrikker og terning

De 75 spillebrikker deles i tre. De tre gange 25 spillebrikker gives forskellige mærker i enderne. I dette tilfælde er det ganske enkelt gjort med en "blød" blyant men det kan også gøres med maling, kridt, brændemærkning osv.

Terningen mærkes, så de tre grupper af spillebrikker har hver deres side. Én side mærkes (eller mærkes ikke) så den giver frit valg.

God fornøjelse!

