

Till brukaren av jalusier och rullgaller

Jalusiet skall köras ner respektive upp tills det stannar av sig själv!!!
Motorn är av våra montörer inställd så att den stannar och strömmen bryts när jalusiet är helt nere eller uppe.
Att detta följs är mycket viktigt ur säkerhetssynpunkt!

**HA ALLTID UPPSIKT ÖVER JALUSIET SÅ ATT INGEN
PERSON ELLER FÖREMÅL STÅR ELLER FINNS
UNDER DÅ JALUSIET KÖRS OCH ÄR I RÖRELSE!!!**

Är jalusiet av skyddsklass 2 eller 3 (ibland ändå) så är det utrustat med s.k hakregellås (9-tillhållarlås)
DESSA MÅSTE OVILLKORLIGEN LÅSAS UPP INNAN MAN KÖR!
När man kört ner jalusiet (stängt), vrider/låser man igen.

Om jalusiet/rullgallret sitter i en entré så är i regel minst ett av jalusierna (om det finns flera) utrustad med en s.k nödmotor (om kunden beställt detta) vilket möjliggör att man kan manuellt veva upp eller ner jalusiet (med tillhörande vev och ev. vevögla) vid ett eventuellt strömavbrott eller motorhaveri.

Förvara denna vev lättillgänglig, så att man kan nå den när jalusiet eller rullgallret är stängt och nerkört!

För jalusier/rullgaller som sitter utomhus, måste man vintertid vara uppmärksam på extrema snöoväder. Så INTE blötsnö lägger sig och fastnar på profilerna innan man kör upp/öppnar jalusiet!

Isåfall måste man borsta av det, INNAN man kör upp!

Annars kommer jalusimattan att fastna i kassetten!

Med risk för att skada denna eller motorn!

OBS!!! Att ovan punkter följs är ett GARANTIKRAV!!!

Om ni har några frågor eller behöver service RING...

031-45 64 50



JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -
Tillverkar inbrottsskydd till
Företag - Butiker - Bostäder