



Montagevejledning for FUNKURVÆRK F 700

- ⊕ Værket er standset og udleveres i position klokken 12:00
- ⊕ Værket indbygges i horisontal position
- ⊕ Visere monteres i position klokken 12:00
- ⊕ "Lock Pin" (knappenål) fjernes. ADVARSEL: Fjern ikke "Lock Pin" før viserne er monteret
- ⊕ Isæt batteri (**ENERGIZER** LR6)
- ⊕ Visere vil nu automatisk stille sig på klokken 4:00 og forsøge at få forbindelse til radiosenderen
- ⊕ Ved korrekt modtagelse af tidssignal vil uret stille sig inden for 1-4 minutter

Ved reparation eller hvis viserne er forkert monterede

- ⊕ Isæt batteri (**ENERGIZER** LR6)
- ⊕ Kortslut de to metalkontakter der sidder på bagsiden af værket
- ⊕ Viserværket løber i løbet af 1-4 minutter
- ⊕ Fjern batteriet
- ⊕ Begynd montagevejledningen igen

Med venlig hilsen

Lindholts Furniturehandel ApS.
lindholts@email.dk
www.lindholts.dk