

Aircode™ CX-200-H



Aircode™ CX-200-H

CX-200-H är storebror aggregatet till CX-100-H och klarar av lite större utrymmen och något större kontaminering. Det är fristående, rostfritt aggregat som är utrustat med handtag och fötter. Friskluftsintag finns tillgängligt för ett ännu bättre resultat. Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum, stall, omklädningsrum som i kryp-grunder. Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter två joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Tekniska data:

Placering:	bärbart, vägg eller tak
Spänning:	230V, 50Hz
Antal rör	2
Storlek på rör:	35
Energiförbrukning:	35 watt
Vikt:	5,5 kg
Mått:	l: 565mm, b: 165mm, h: 165mm
Arbetsområden:	soprum, skönhetsalonger, gym, omklädningsrum, häststall m.m.

Aircode™ CX-200-H

Installationsanvisning

1. Ta varsamt bort emballaget. Kontrollera att aggregatet är anpassat för 230 V.
2. Lossa / Ta bort de 2 skruvarna på kåpans utsida.
3. Ta varsamt bort emballaget runt rören.
4. Kontrollera att joniseringsrören inte är skadat.
5. Montera bottenplattan på lämplig plats. Företrädesvis nära tilluften.
6. Skruva fast elektronrören i transformatorn. Se till att jordstickorna har kontakt med ytter nätet på röret.
7. Ställ effektreglaget på steg 1.
8. Montera tillbaka kåpan och skruva på de 2 skruvarna.
9. Anslut 230 V sladden i aggregatet.
10. Sätt i stickproppen i ett jordat vägguttag.
11. Vänta 2 dagar, finns odören kvar - öka ett steg på effektreglaget.

Varning! Joniseringsrören alstrar upp till 3000 volt när de är inkopplade. Anslut EJ aggregatet innan installationen är slutförd. Bryt alltid strömmen genom att dra ur stickproppen innan service och rengöring utföres på aggregatet.

Spänning:	230V, 50Hz
Effektbehov:	35W
Säkring:	T315mA, 250 V

Underhåll och service

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att [Matseco AB](#) eller en av våra återförsäljare en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov. 20% rabatt på servicekostnad vid löpande 3-årsavtal.

Kontroll av joniseringsrören:

1. Innan service och rengöring utföres, bryt strömmen genom att dra ur stickproppen.
2. Montera ned aggregatet.
3. Skruva loss joniseringsrören.
4. Dra försiktigt av metallstrumpan, torka av glaset med blöt trasa. Torka sedan rören torra med torr trasa.
5. Trä försiktigt på metallstrumpan.
6. Skruva tillbaka rören.
7. Montera tillbaka aggregatet.
8. Sätt i stickproppen och kontrollera att det fungerar som det ska - ett svagt surrande ljud och en svag joniseringslukt skall kännas.

För att erhålla optimal funktion bör röret rengöras var sjätte månad och bytas en gång per år. För att beställa rör kontakta [Matseco AB](#) på telefon 031-7060980 eller mail: info@aircode.se

Serviceavtal

Serviceavtal kan tecknas vilket innebär att vi två ggr per år kommer förbi och kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Felsökning

1. Kontrollera säkringen vid anslutningen, T315mA, 250 V.
2. Undersök så att joniseringsrören inte är skadade.
3. Kontakta din närmaste återförsäljare eller [Matseco AB](#) på telefon 031-7060980.

