

Bellino Premio

Bruksanvisning



BELLINO AS

✉ info@bellino.no

🔗 www.bellino.no

⚠️ **ADVARSEL!**

Passer til aldersgruppe: 0-3 år, maksimalvekt 22kg.

- Vennligst les bruksanvisningen nøye før du monterer barnevognen og ha den lett tilgjengelig for fremtidig behov. Dersom du ikke følger instruksjonene kan dette føre til økt risiko for sikkerheten til barnet.
- Dette produktet må aldri benyttes uten tilsyn av foresatte.

Slå opp rammen

- 1 Trekk hovedhåndtaket oppover til du hører en klikkelyd, som indikerer at rammen er foldet ut på riktig måte.



Monter hjulene

- 2 Montering av bakhjulene: Løft opp den bakre delen av rammen og før stålpluggen festet på hjulet inn i sportet på akslingen. Press hjulet mot rammen til du hører et klikk, som indikerer at hjulet er forsvarlig sikret.



- 3 Montering av forhjulene: Løft opp den fremre delen av barnevognen, og før metallpluggen inn i rammen slik at du hører et klikk når den fester seg.



Monter liggedelen

- 4 Sett bagen horisontalt på bakken, ta ut det hvite føret, og installer metallbøylene. Hold stroppen med én hånd, og trekk de to metallbøylene inn i de svarte festesporene.



- 5.1 Tilpass glidelåsen på det hvite foret på innsiden av vognen med glidelåsen på bagen. Dra igjen glidelåsen, slik at det hvite foret er festet til bagen.

- 5.2 Plasser madrassen i liggedelen.



- 6.1 Tilpass glidelåsen på trekket med glidelåsen på liggedelen og dra igjen glidelåsen

- 6.2 Fest knappene til trekket med knappene på kalesjen, og monteringen er fullført.



- 7 Løft bagen med to hender og plasser den over festepunktene på rammen. Trykk forsiktig ned. Når du hører et klikk betyr det at bagen er festet til rammen på barnevognen.



Juster kalesjen

- 8.1 Skyv kalesjen fremover for å folde den helt ut, og trekk den bakover for å folde den sammen.

- 8.2 Åpne eller lukk glidelåsen på midten av kalesjen for å justere den til halv eller hel stilling.



Monter frontbøylen

- 9 Tilpass frontbøylen i forhold til festepunktene på sittedelen. Press bøylen ned slik at den fester seg. Når du hører et klikk fra låsemekanismen er den fastmontert.



Montering av setet



- 10 Som vist på bildet; trekk først i begge håndtakene på siden.

Hold setet med begge hender, tilpass festepunktene i forhold til rammen, og press hardt ned. Når du hører et klikk, betyr det at setet er fastmontert. Løft opp setet for å sjekke om det er forsvarlig sikret til rammen på barnevognen.

Juster vinkelen på håndtaket

- 11 Press inn knappene på siden av håndtaket slik at det kan justeres opp eller ned i forhold til høyden til personen som triller vognen.



Juster sportsvognsdelen

1. For å skifte kjøreretning på setet: Utløst setet ved å benytte de to håndtakene sidene, løft deretter setet ut av rammen. Snu det 180 grader, og sett setet tilbake i rammen igjen slik at du hører et klikk når det låser seg.
2. Løft opp setet for å sjekke at det er forsvarlig sikret.



Juster vinkelen på sportsvognsdelen

1. Trekk i håndtaket som sitter i ryggen på setet og dra setet bakover. Det kan bli justert i to posisjoner: Halveis liggende eller helt liggende vinkel.
2. Juster vinkelen opp igjen for vanlig sittestilling.



Juster fotbøylen

Press inn knappene på begge endene av fotbøylen samtidig, slik at setet kan justeres til liggende eller sittende stilling.



Bruk av håndledsstroppen

Vennligst benytt håndledsstroppen for å forhindre at håndtaket ikke skal glippe ut av hendene.



Sikkerhetssele

1. Trykk på den røde knappen på midten av beltelåsen slik at låsemekanismen åpner seg.
2. Fest låsearmene på sikkerhetssele til beltelåsen; når du hører et klikk er beltet forsvarlig låst.
3. Juster skulderselene for optimal passform til barnet.



Bremsefunksjonen på bakhjulet

Bremsefunksjonen på bakhjulet: Trå på pedalen med undersiden av foten for å sette på bremsen. Trekk bremsen forover med oversiden av foten for å slippe opp bremsen.



Bruk av regntrekk og myggnett

Fest regntrekket til rammen på barnevognen ved hjelp av borrelåsen på sidene av trekket.



Myggnettet spenner du fast til rammen og kalesjen til setet. Du fester det på samme måte til liggedelen.



Demonter barnevognen

Demonter fronthjulene



Trykk på utløserknappen på forhjulet og trekk ut forhjulene.

Demonter bakhjulene




Benytt utløserknappen som anvist på bildet og trekk hjulet ut fra akslingen.

Demonter frontbøylen



Press inn utløserknappene på begge sider. Trekk frontbøylen ut av sporene.

Fjerning av kalesjen



Trykk på utløserknappene på begge sider av kalesjen slik at det løsner fra sportsvognsdelen.

Demonter setet



Trykk inn utløserknappene på begge sider av sportsvognen. Løft deretter setet ut av rammen på barnevognen.

Instruksjoner for sammenlegging



Fold sammen kalesjen
Åpne låsemekanismen.
Slå sammen rammen.