

Användningsinstruktion Blomberg Båtkran. Reviderad 2022-02-15

Användningsföresättningar:

Kranen endast avsedd för lyft av båtar i befintligt ok.

Lyft utan ok kan ej utföras då slaklina kommer att uppstå vid nedkörning.

Oket får aldrig avlastas annat än vid reparation/underhåll.

Kranen får endast manövreras utav styrelsen utsedda kranförare som är utbildade enl AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Max last i ok; 6500 kg

Manöverdon för kranen skall förvaras i klubbhuset.

Lyftbanden för lyft av båtar skall bytas minst vart 10:e år om ej skador uppkommer tidigare. Nuvarande band tillverkade 2023

Kranförare ansvarar för att daglig kontroll av kranen och lyftbanden utförs innan lyft utförs.

Kranförare ansvarar för manövreringen av kranen samt att lastkoppling är rätt utförd.

Observera att personer ej får uppehålla sig under eller intill fritt hängande last

Daglig kontroll som skall utföras av kranförare

1:Kontrollera manöverdon (att nödstopp fungerar samt att manöverknappar ej hänger sig i påverkat läge.

2: Att lyftlinan ligger rätt på lintrumman(mellanrum mellan linan får ej finnas på trumman) **OBS Mycket viktigt att denna kontroll utförs, kan orsaka linbrott och tappad last om det ej ligger rätt.**



3:Att linskivor för lyftlinan roterar

4: Att toppkörningsbrytare och nedre gränsläge är i funktion.

5:Okulär kontroll av svängkransbult, bärande konstruktion samt fastsättning i fundamentet.

6: Kontroll av spärrlänk och fäste på lyftoket. 13 länkar mellan låskrok och fäste är standardläget. Kontrollera att länken är fastsatt före lyft av båt.



6 Vid eventuellt fel på kranen skall detta omgående rapporteras till ansvarig person samt märk upp med lapp på manöverdonet.

Kontaktperson: Göran Johansson tel 072-500 07 55

Hans Walker 0702-172229

Kay Johansson 0703-044145