

GENEREL VEJLEDNING I HÅNDTERING AF SPINFIRE PRO 2 BOLDMASKINE.

1. ÅBN DEN LILLE LÅGE PÅ SIDEN AF SKABET PÅ BANE 4, OG TRÆK LADEKABLET UD BAGPÅ MASKINEN.
2. LÅS OP FOR DEN BUNDHÆNGTE DØR I SKABET, VED AT INDSTILLE DEN OPLYSTE 4-CIFREDE KODE. TAG FAT I HÅNDTAGET MED DEN ENE HÅND, DREJ DE 2 PALER UNDER TAGET I VANDRET POSITION MED DEN ANDEN HÅND, TRYK PALERNE TIL SIDEN, OG LÆG DØREN NED SÅ DEN FUNGERER SOM RAMPE. AFTAG COVERET PÅ BOLDMASKINEN, OG TAG FJERNBETJENINGEN FRA LOMMEN PÅ COVERET.
3. PLACÉR RØD BJÆLKE I HULLET MELLEM LÅGE OG BUND, TAG FAT I KUFFERTHÅNDTAG, VIP MASKINEN OPAD INDTIL HJULENE KØRER, TRÆK HÅNDTAGET HELT UD, OG KØR MASKINEN HEN TIL BAGLINIEN.
4. NÅR MASKINEN ER POSITIONERET, LØFTES DEN HVIDE TRAGT AF, OG VENDES PÅ HOVEDET INDEN GENMONTERING, HVOREFTER BOLDE FRA CYLINDERFORMET TASKE I SKABET FYLDES I TRAGTEN.
5. BATTERIKNAPPEN NEDERST PÅ DISPLAYET SÆTTES TIL "INTERNAL" OG MASKINEN TÆNDES PÅ POWER-KNAPPEN, GIV MASKINEN LIDT TID TIL KALIBRERING.
6. MASKINEN SÆTTES I GANG PÅ "FEED" (MANUELT/ MED FJ.BETJENINGEN), NÅR MODTAGER ER KLAR.
7. NÅR TRAGTEN ER TOM INDSAMLES BOLDENE, (BRUG EVT. SPANDENE) OG NY RUNDE KAN STARTES.
8. EFTER ENDT BRUG SAMLES BOLDENE I DEN CYLINDERFORMEDE TASKE, STILLES I V. SIDE AF SKABET.
9. MASKINEN SLUKKES OG BATTERIKNAPPEN SÆTTES I MIDTERPOSITION. TRAGTEN LØFTES AF, CHECK FOR EVT. BOLDE I MASKINEN (HJULENE KAN DREJES), INDEN TRAGTEN GENMONTERES OMVENDT.
10. MASKINEN VIPPES OP, HÅNDTAGET TRÆKKES HELT UD, OG MASKINEN KØRES TILBAGE I SKABET. COVERET MONTERES OVER MASKINEN, OG FJERN-BETJENINGEN LÆGGES I COVERLOMMEN.
11. DEN RØDE BJÆLKE LÆGGES IND I SKABET, DØREN VIPPES OP OG LUKKES VED DREJNING AF PALERNE FOROVEN, OG SKABET GENLÅSES VED AT DREJE TILFÆLDIGT PÅ ALLE 4 CIFFERHJUL.
12. LADEKABEL TRYKES IND BAG PÅ MASKINEN (3 BEN CENTRERET FORNEDEN), VIA LÅGEN PÅ SIDEN.

ALTERNATIV STRØMFORSYNING:

HVIS DET INTERNE BATTERI ER LØBET TØR, KAN DET LANGE 220 V STRØMKABEL TRÆKKES HEN TIL MASKINEN, DER FORBINDES TIL KABLET VIA AC-ADAPTOREN. BATTERIKNAPPEN SÆTTES PÅ "EXTERNAL".

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER (SE OGSÅ MANUAL PÅ ENGELSK I COVERLOMME INKL. TEKNISK VEJLEDNING):

- *MAN MÅ ALDRIG STILLE SIG FORAN BOLDMASKINENS UDKAST, ELLER SÆTTE FINGRE ELLER HÅND NED I KARUSSELLEN MENS MASKINEN ER TÆNDT*
- *KUN TENNISBOLDENE I DEN CYLINDERFORMEDE TASKE MÅ BENYTTES VED BRUG PÅ TENNISBANEN*
- *BOLDENE MÅ KUN LÆGGES I TRAGTEN NÅR KARUSSELLEN STÅR STILLE*
- *KUFFERTHÅNDTAGET MÅ ALDRIG TRÆKKES HELT UD FØR MASKINEN ER VIPPET OPAD*
- *MASKINEN MÅ ALDRIG BRUGES I REGNVEJR ELLER PÅ VÅD BANE*