



Bedienungsanleitung Heizung

Heizung Wohnraum:

Das Chalet wird mit einer modernen Gastherme beheizt.

Alle Räume sind mit Fußbodenheizung ausgestattet.

Die Raumregler finden Sie jeweils am Raumeingang (Bad, Schlafzimmer, Wohnraum)

Der Gas Haupthahn befindet sich an der Eingangstüre innen rechts.

Bei Brand im Heizraum ist dieser sofort zu schließen. > Notruf 112

Pelletofen

Als zusätzliche Heizung können Sie den Pelletofen in Betrieb nehmen.

Bitte nichts auf den Pelletofen abstellen > **Brandgefahr**

Der Pelletofen darf nur mit Holzpellets vom Vermieter betrieben werden.

Keinen Abfall oder gesammeltes Holz im Ofen verbrennen,

Das Nachfüllen der Pellets übernimmt der Vermieter.

Start Pelletofen:

Zum Starten halten Sie einen Moment lang die Taste ON/OFF  gedrückt.

Im Display erscheint „Kontrolle“ d.h. die Startphase beginnt (dauert ca. 10 min)

Ausschalten Pelletofen:

Zum Ausschalten halten Sie einen Moment lang die Taste ON/OFF  gedrückt.

Im Display erscheint „Abschaltung“ das Laden der Pellets wird unterbrochen und der Rauchabzug läuft weiter, bis der Ofen abgekühlt ist.

Fragen bitte unter Handy 0160 639 6517 + WhatsApp