Eniheat

Viftekonvektor ultratynn: feilkoder

Fang Sol AS, Bergen
fangsol.no · 920 61 009

Feil	Beskrivelse	Visningsmodus
E1	Åpen krets eller kortslutning i romtemperatursensoren	Alltid
E2	Vannsensor åpen krets eller kortslutning	Viser en 2-sekunders feilkode hvert 5. sekund
E3	Åpen krets eller kortslutning i vannsensor (kun for enheter med 4 rør)	Viser en feilkode i 2 sekunder hvert 5. sekund
E4	Feil i viftemotoren	Viser en feilkode i 2 sekunder hvert 5. sekund
E5	Kommunikasjonsfeil	Viser en feilkode i 2 sekunder hvert 5. sekund
E6	Anti-varm vind	Vis en feilkode i 2 sekunder hvert 5. sekund
E7	Anti kald vind	Vis en feilkode i 2 sekunder hvert 5. sekund

