

GRÆSSLÅMASKINE – SKIFT AF KNIV PÅ STIHL BATTERIKLIPPER

Der ligger 3 ubrugte knive på hylden ved laderen i papkasser. Knivene passer kun på batteri græsslåmaskinen.

Kniven skal skiftes ud når det føles som om at maskinen ikke rigtigt tager fat. Vend maskinen på siden og kig efter om der er mange hakker på bladet og om det føles sløvt.

Det er helt i orden at bladet skiftes så meget som hver 2 måned. Det passer med 8 måneders per sæson på 4 blade.

Der ligger handsker og en fastnøgle oven på pakkerne med knive.

Der kan bruges forskellige ting til at fastholde kniven ved aftagning og påspænding. Du kan holde på bladet med læderhandsken, bruge en skruetrækker eller et brændestykke. Fælles for dem alle er at de skal fastholde bladet så man ikke kommer til skade på det.

Nedenfor finder du en youtube guide til skift af et blad. Maskinen er ikke den samme, men metoden er præcis den samme for alle maskinerne.

