



Avløpspumpe på vinteren

Isolasjon

- Isoler tanken din med isolasjon. Her kan du bygge noe rundt tanken din m/lokk eller vintermatte fra byggmax. Dere har en termostat i tanken med en føler. Om vinden står på eller det er kaldt ute vil isolasjon sørge for at varmekabelen står minst mulig på.
- Selv om tanken er gravd ned anbefaler jeg at dette gjøres.

Andre tiltak

- Ta kontakt for tilbud på termostat for varmekabelen på isotermeren.
 - o Denne sørger for at VK står på kun når det er behov. Denne kan stilles etter eget behov. Føleren blir enten plassert i friluft eller i bakken.
 - o Alle vil få tilbud om termostat for varmekablene på isotermrørene fra Viken Pumpeservice As. Ta kontakt om dette ikke er mottatt.

Prioritert rekkefølge

- Jeg anbefaler **ingen** å slå av varmekabelen på noen av komponentene til anlegget deres. Men av erfaring kommer noen til å ønske å gjøre dette, da burde det gjøres i denne rekkefølgen.
 - o Isoterm Vann
 - o Isoterm Avløp
 - o Varmekabel pumpestasjon

Isoterm bryter

- o Funksjon 1 – Drift
 - VK skal stå her under normal drift.
- o Funksjon 2 – Tining
 - Skal kun brukes når røret er fryst. Les hva intervaller dette skal stå på under bruk i bruksanvisningen.
- o Funksjon 0 – Av

Konsekvenser

- Forsikringsselskapet kan si nei til å dekke skaden.
 - o Røret kan sprekke
 - o Pumpen kan bli dypfryst å kan ta flere dager å tine om dere skal på hytta i vinteren. Det kan bli høye skader på pumpestasjonen eller selve pumpen.
 - o Det er KUN lovlig med biologisk frostvæske (svanemerket).
- Garanti og reklamasjon
 - o Dekkes ikke av frost skader.

Servicetelefon: 94 00 44 66

E-post: post@vikenpumpeservice.no

Adresse: Osloveien 161, 1449 Drøbak

Org: 821786002