

Fejlkode/a Alarmer

001	Tomt rør	Installationen bliver ikke brugt	Alarm forsvinder når rør fyldes med vand
002	Temperatur	Temperatur over 60 grader centius eller under 1 grad centius	Alarm forsvinder efter 35 dage foruden problemet fortsætter
003	Tomt rør/temperatur		
004	Batteri lav	Skal skiftes	
008	intet forbrug eller lavt flow sidste 30 dage		Alarm forsvinder når der bruges vand
009	Tomt rør, intet forbrug eller lavt flow		
00A	Temperatur, intet forbrug eller lavt flow		
00B	Tomt rør, temperatur, intet forbrug eller lavt flow		
00C	Batteri lav, intet forbrug eller lavt flow		
00D	Tomt rør, batteri lavt, intet forbrug eller lavt flow		
010	Tilbagestrøm	Vand løber retur til vandværkets ledning, defekt kontraventil	Alarm forsvinder efter 35 dage foruden problemet fortsætter
011	Tomt rør, tilbagestrøm		
012	Temperatur, tilbagestrøm		
013	Tomt rør, temperatur, tilbagestrøm		
018	Intet forbrug eller lavt flow, tilbagestrøm		
020	Mistanke om lækage	Forbrug i alle døgnets 24 timer	Alarm forsvinder, når der ikke længere er forbrug 24 timer
040	Program advarsel	Programering af målere foretaget	
080	Signalfejl	Problemer med signalet, fungerer ikke korrekt	
081	Tomt rør, signalfejl		
082	Temperatur, signalfejl		
083	Tomt rør, temperatur, signal fejl		
089	Tomt rør, intet forbrug eller lavt flow, signalfejl		
0C0	Program advarsel, signalfejl		
101	Tomt rør		
140	Program advarsel		
150	Tilbagestrøm, program advarsel		
200	Overskrider max flow		
202	Temperatur, overskrider max flow		
204	Batteri lav, overskrider max flow		
300	Overskrider max flow		