
Bygningsdel: 10.0 El - Installationer

SPECIFIKATION

Omfang:	Alle boligens elinstallationer jf. "10.11 El – Østager Eltegnning", og datablade bl.a.: TV/Bredbånd, 4x6 cu kobber Spots Udendørslampe Røgalarm I skur: 1 stk. stikkontakt, afbryder og udløbsroset placeret indvendigt på stolpe ved dør
Leverandør:	SejerNielsen.dk Aps Aut. El-installatør Bakkekammen 174, 3600 Frederikssund Telefon: 5380 7600 Web: www.sejernielsen.dk
Materiale- / Produktbeskrivelse:	Udendørsbelysning: model Pontion udendørs væg sort Luna LP Elite 2700K LIFE RØGALARM 230 VOLT Lampeudtag 5P PH

VEDLIGEHODELSE

Type vedligehold: Strømforsyningen til boligen er tilsluttet via forsyningsselskabet. Elmåleren tilhørende boligen er placeret udvendigt ved hoveddøren. Elmåleren skal aflæses til forsyningsselskabet.

EL-tavle (Se bilag 10.6 El – El-tavle dokumentation)

El-tavlen er placeret i bryggerset og i denne sidder et HPFI-relæ med en prøveknop. Denne knop skal jævnligt afprøves – se vejledning om Fejlstrømsafbrydere. Når prøveknappen trykkes ind, skal relæet koble fra og al strøm i boligen vil forsvinde. Herefter kobles relæet til igen ved at trykke palen op. Hvis ikke HPFI-relæet slår fra når prøveknappen trykkes ind, tilkaldes autoriseret el-installatør.

Sikringer i el-tavlen er automatsikringer, disse anvender ikke løse sikringer. Hvis sikringen bliver overbelastet, falder knappen ned. For at koble den ind igen trykkes knappen op. Hvis den herefter falder ud igen, tilkaldes autoriseret el-installatør.
Sikringerne for de enkelte dele i boligen kan her slås til/fra.

TV/Bredbånd:

Boligen er etableret med coax stik.

For tilmelding af TV-pakke kontaktes udbyder af bredbånd og yderligere produkter.

Røgalarm (Se bilag. 10.1 og 10.2):

Røgalarmer sidder i loftet i stuen og er tilsluttet permanent 230 V strømforsyning, der ikke kan slukkes eller afbrydes. I røgalarmen sidder et 9 volt backup batteri som skal skiftes når det kræves (når den bipper). Røgalarmens funktion kontrolleres ved at trykke på testknappen i mindst 4 sekunder. Herved blinker LEDen i 0,5 s-takt, så længe testknappen holdes nede. Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en pause på 1,5 s, så længe testknappen holdes nede.

Spots i loft (Se bilag 10.7)

Spots i loft på badeværelse er 230V halogen og der må max sidde 35 w alu reflektorpære. Hvis en spot går ud, slukkes for lyset på afbryderen på væggen, pæren pilles ud og ny isættes. Hvis spotten stadig ikke virker, tilkaldes autoriseret el-installatør. Spotsene rengøres med en let fugtig klud, opvredet i varmt vand, evt., tilsat alm. milde vaske rengøringsmidler - tør altid efter med en tør klud. Brug aldrig rengøringsmiddel/ svamp der indeholder slibemiddel, da disse beskadiger overfladen.

For placering i bolig se bilag 10.11

Dele: Se vejledninger.

Vedligeholdelses interval: Efter behov.

HENVISNINGER:

Indbygnings år: 2024

Bilag: Brugervejledninger

Standard: Hvis ovenstående er i overensstemmelse med bilag, er bilag gældende
