

# Guide til fryser og køleskab

## Rim i din fryser

### No frost fryser

Har du en no frost fryser bør der ikke dannes rim i din fryser. Gør der alligevel det, kan du fejlsøge via guiden "Hvorfor iser fryser eller køleskab til" og afrime fryseren.

### Selvafrimende fryser

Selvafrimende frysere eksisterer ikke – dvs. er rimen først dannet, forsvinder den ikke igen, heller ikke selvom, der er tale om en no-frost fryser. Du skal derfor afrime fryseren.

## Rim i dit køleskab

### Selvafrimende køleskab

Langt de fleste køleskabe er selvafrimende. Det fremgår af køleskabets specifikationer.

Selvom et køleskab er selvafrimende kan der forekomme rim. Rimen forsvinder normalt af sig selv efter en periode. Hvis rimen ikke forsvinder af sig selv, bør du fejlsøge via guiden "Hvorfor iser fryser eller køleskab til" og afrime fryseren.

## Hvordan afrimer jeg min fryser

### Sådan afrimer du din fryser

Til dette skal du bruge en hårtørrer og et par håndklæder.

1. Tag strømmen af fryseren ved at trække sikket ud af kontakten.
2. Tag alle dine frostvarer ud af fryseren og stil dem koldt.
3. Læg håndklæderne i bunden af fryseren.
4. Blæs varm luft fra hårtørreren, for på den måde at optø rimen. Rimen vil nu løbe ned i bunden af fryseren, hvor den opsuges af håndklæderne.
5. Aftør fryseren med en opvredet klud.

Når fryseren er afrimet og rengjort, kan du lægge dine frostvarer på plads.