

Yale Doorman fabriksåterställning

- Börja med att plocka ur batterierna (1*T10)
- Skruva loss insidan (4*PH2)
- Upprepa följande tills det att en master kod efterfrågas
 - Ändra till Easy mode
 - Om den redan är i Easy Mode måste du först byta till Advanced mode stoppa i batterierna och där efter byter till Easy Mode.
 - Sätt tillbaka batterierna
- Du uppmanas nu att ange en master kod på 6-12 siffror (på Engelska)
- Bekräfta med P knappen innanför batteriluckan
- Plocka ur batterierna igen
- Ändra till Advanced mode
- Stoppa tillbaka batterierna
- Och ange en ny master kod
- Vill du ha den i Easy Mode måste du åter igen plocka ut batterierna och välja Easy Mode
- Nu kan du skruva fast insidan (koll att kablarna inte bli klämda)
- Nu kan du programmera taggar och koder
- Glöm inte att sätta låset i Automatiskt låsläge om du vill ha det så