

Dette tastatur indeholder 2 koder som kan aktivere en eller to udgange på modtageren. Koden kan være 1 - 8 cifre med 1 ciffer som minimum.

Rækkevide i fri luft ca. 100 meter.

Normal levetid for batteri er ca. 2 år med 10 aktiveringer pr. dag. Tastaturet kan installeres inde og ude.

Indkod derfor tastaturet først og test det på den overflade du vil have det installeret på ( husk ikke på metal ) Hvis tastaturet fungerer 10 gange i træk, kan du godt skrue det fast.



Betjening af tastatur enhed!

Koden er en kombination af cifrene 0 til 9 plus aktivering ◀ eller ▶ til at sende kommando!

Kanal 1 skal bruger trykke kode + ◀

Kanal 2 skal bruger trykke kode + ▶

Hvis du taster kode 1 men afslutter ▶ vil det ikke fungere. Koden og pilene skal passe sammen.

Fabriks koden er ved levering 11 for ◀ kanal 1

Fabriks koden er ved levering 22 for ▶ kanal 2

Ændring af kode 1 ◀

Tryk "0" og hold den nede imens ◀ nedtrykkes  
Slip "0"

Indtast fabriks koden 11 + ◀

Indtast ny kode + ◀ (maksimum 8 cifre)

Gentag ny kode + ◀

Test kode + ◀

Ændring af kode 2 ▶

Tryk "0" og hold den nede imens ▶ nedtrykkes  
Slip "0"

Indtast fabriks koden 22 + ▶

Indtast ny kode + ▶ (maksimum 8 cifre)

Gentag ny kode + ▶

Test kode + ▶

#### **Lyd signaler fra tastatur:**

1 kort beep	Tastatur tone ved tryk
1 lang beep	Auto power-off
3 lange beep	Ændring af kombination bekræftet
5 korte beep	Fejl ved indtastning eller ændrings funktion
10 hurtige beep	Batteri lav advarsels signal – Nyt batteri monteres

