

# Hvordan bytte kondensator på Spapumpe

Når man skal skifte en kondensator er det viktig å følge disse punkter

1. Slå av strømmen på spaet.
2. Lokaliser luken på toppen av motordelen på pumpen
3. Skru ut alle skruer og fjern lokket. Pass på pakningen, her skal det være helt tett etter bytte av kondensator.
4. Koble fra defekt kondensator (i noen tilfeller vil den defekte kondensatoren bule ut/ha deformeringer, eller rett og slett være brent i stykker. Noen må man kutte ledningene på, og evt. feste på sko). Dersom det er laveste hastighet/sirkulasjonen som svikter er det den minste kondensatoren.
5. Koble den nye kondensatoren til.
6. Skru på strømmen.
7. Sjekk at pumpen starter av seg selv (dersom det var den lille kondensatoren, lav hastighet)
8. Dersom alt virker som det skal, kan du skru igjen lokket (husk pakningen, noen ganger løsner denne)
9. Skru igjen sidedekselet på spaet
10. Nyt spaet.

Dreammaker spas og spa hvor det er begrenset med plass i motor rom.

1. Slå av strømmen på spaet/ta ut kontakten
2. tømme badet for vann (med mindre du har stengeventiler på hver side av pumpen)
3. Åpne dekselet foran motorrom.
4. Løsne motor ifra vannrørene, inn og ut
5. Løsne Jord, gul og grønn ledning eller kobbertråd
6. Løsne pumpe i skruefester i bunn, noen må dessverre løsnes ifra undersiden
7. Ta ut pumpen og fjern deksel på toppen av motor.
8. Her finner du 2 stk kondensator, bytt ut den minste med vedlagt kondensator (ved DR, DY, LOW FLOW, osv.)
9. Monter så på den nye og jobben er gjort..
10. Fyll men vann, slå på strøm og nyt.

Ved spørsmål ta kontakt på e. post: [post@spabadvest.no](mailto:post@spabadvest.no)