

# Instruktion indragning av fiber

- Du kommer att få en mediaomvandlare (CPE) som du skall montera på lämplig plats i huset. (Så nära TV:n som möjligt) Till denna kommer du ansluta utrustning som TV-box och trådlös router.
- Från överlämningspunkten utomhus (den vita plastboxen) till mediaomvandlaren skall du själv dra en anslutningskabel (fiberpatchkabel). Lämpligen dras denna genom yttervägg genom ett 16mm VP-rör (el-rör) eller liknande (för att få igenom kontakten). Borra snett som på skissen för att undvika vatteninträngning. Fiberpatchkabeln är vit och ca 4mm tjock och kan med fördel fästas mot golvlisten med vanliga kabelklammer. Var försiktig så att dessa inte klämmer för hårt kring kabeln. Undvik kraftiga böjar (min böjradie 30mm).
- I båda ändar på fiberpatchkabeln finns en blå kontakt. Längst fram på kontakten finns ett litet plastskydd som skall tas bort innan inkoppling. **Var extremt försiktig så att kontakten inte blir smutsig då skyddet är avlägsnat, då kommer kommunikationen inte att fungera!** Kontakterna kopplas in i mediaomvandlaren och i ÖP-boxen. Även här finns ett skydd som skall avlägsnas och även här måste man vara **extremt noggrann med renligheten!**
- **Du måste välja längd på fiberpatchkabeln!** Se ut en lämplig plats för mediaomvandlaren och mät avståndet till ÖP-boxen på husväggen. Välj så kort kabel som möjligt för att slippa en kabelhärva. Kabeln finns i standardlängderna 3m, 7m, 11m och 15m. [Klicka på denna länk för att välja kabellängd.](#)

# Principskiss indragning i byggnad

