

Quickguide til MPC model

Home tilbage til startbillede

Slettefunktionstast
Tryk her for at slette indstillinger for kopijobs og scanningsjob

Programmeringstast
Tryk på denne taste for at programmere Ofte brugte indstillinger Tryk på tasten for at kalde indstillinger frem

Pausekopitast
Afbrud igangværende job og tillader, at der kører et andet kopijob. Det afbrudte job fortsætter, når job afbryderen igen aktiveres

Energisparetast

Prøvekopitast

Skifter mellem et forenklet og normalt skærm billede

Starttasten
Tryk her for at starte kopiering, scanning eller udskrivning af dokumenter, der er lagt på dokumentserveren

Slet/Stop tasten:
Slet: tryk på denne tast for at slette et indtastet tal
Stop: Tryk her for at stoppe et igangværende job

Numerisk tastatur
Der kan vælges fra 1 til 999 kopier i en serie

Huller

Hæfte

Dokumentindstillinger

Kassettevalg

Indscanning af dokumenter til dokumentserver

Brugerbestemte grupper

Dokumentindstillinger

Brugerbestemte grupper

Dokumentindstillinger

Sikker udskrift, prøvekopi og dokumentserver

Dokumentindstillinger

RICOH
imagine. change.