



VIKEN

Kjøreskole



Klasse B

Bil med manuelt gir | automat gir

Vi fokuserer på opplæring for førerkort klasse B, inkludert personbiler med både manuell og automatisk girkasse. Vår undervisning er grundig kvalitetssikret gjennom utarbeidelse av detaljerte planer og kjøreruter, som garanterer at du vil få erfaring med alle situasjonene du kan møte i trafikken. Vi tilbyr også tilpasningsdyktige undervisningsopplegg der vi samarbeider med foreldre for å optimalisere opplæringsprosessen.



www.viken-kjoreskole.no



93 82 93 82

Vognkortet

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke?

Se/vis i vognkortet.

2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung tilhenger?

Veggrepet på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden økes, blendingsfare ved at lyktene heves. **Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?** Kjøreegenskapene blir redusert, bremselengden økes, samt at det er blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves.

3. Hvor stor totalvekt kan hengeren ha når føreren har førerkort kl. B (personbil)?

Se/vis i vognkortet eller førerkortforskriftene

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med henger med for høy totalvekt?

Det er ulovlig. Man får redusert veigrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden blir lengre, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av vekten bak

Bremser

4. Kontrollere om bremsekraftforsterker virker.

Utfør kontroll: trykk på bremsepedalen til den blir hard (5-6) ganger. Hold trykk på bremsepedalen samtidig som du starter bilen. Pedalen skal nå synke inn

Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret.

Som regel er det ikke forsvarlig da dette gir nedsatt bremseeffekt. Samt at pedalen blir veldig tung og hard.

5. Kontrollere bremsevæskenvået.

Kontrollere væskenvået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen

Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenvået er for lavt?

Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å trykke bremseklossene inn mot bremseskivene. Det kan også være lekkasje i bremsesystemet. Ta bilen til verksted for kontroll.

6. Kontrollere om bremsene har skjevtrekks.

Kjør mellom 30-40 km/t rett frem, og deretter bremse samtidig som du holder løst i rattet. Bilen skal i utgangspunktet holde kurs rett frem

Hva kan være årsaken til skjevtrekks?

Det er en feil ved bremsene som gjør at de ikke slites likt. Trekker bilen til venstre, er bremsene mest slitte på høyre side, og omvendt. Besøk et verksted.

Sikkerhetskontroll klasse B

7. Kontrollere om varsellampen for to-krets bremsesystem/driftsbrems virker.

Identifisere varsellampen, samme lampe som parkeringsbrems/håndbrekk. Få den til å lyse og slukke. Start motoren, ta av og på håndbrekket.

Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring?

Stanse, finne evt. årsak (det kan være at to-krets-systemet ikke fungerer eller at det er lite bremsevæske, evt. at håndbrekket er feil. Kanskje det er en teknisk feil og en defekt styreenhet.

8. Kontrollere om varsellampen for ABS-bremsene virker.

Identifisere varsellampen som viser ABS med gul skrift. Få den til å lyse og deretter slukke. Dette er en lampe som skal lyse når du får motoren i gang, og slukke automatisk etter noen sekunder.

Dekk

9. Kontrollere dekk og felger for skader.

Visuell kontroll, sjekk om det er noe unaturlig ved hjulene.

Hvilke skader er mest vanlige?

Rift i dekksiden, bulker i felgen som fører til stabilitet, bobler i siden på dekket, forsterkninger i dekket vil da være veldig redusert.

10. Kontrollere dekkslitasje på begge forhjul.

Visuell kontroll. Er hjulene slitte jevnt i mønsteret?

Hva kan dekkslitasje fortelle deg?

Dersom det er for lite lufttrykk, vil dekkene være slitte på siden. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitte på midten. Dersom det er slitt bare på den ene siden, kan det være at forstillingen på hjulene er skjev

11. Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene.

Visuell kontroll, evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm og på vinterdekk 3,0 mm. I dekkmønsteret er det små gummiklumper som indikerer hvor slitte dekkene er.

Hva er risikoen for å kjøre med for liten mønsterdybde?

Dårlig veigrep, samt økt fare for vannplaning.

12. Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen.

Dette kan være på tanklokket for drivstoff eller i døråpningen/på døren.

Kontrollere om lufttrykket er riktig i forhjulene.

Visuelt kan man se om dekket er jevnt slitt eller bruke lufttrykksmåler. Noen dekk er laget slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt. Er du i tvil, bruk heller litt for høyt lufttrykk.

13. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

Kontrollere i vognkortet.

Kontrollere om forhjul har riktige dimensjoner.

Visuell kontroll.

Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen?

Kontroller i vognkortet. Defineres som «Min. Last» og deretter en bokstav.

Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne.

Visuell kontroll. På dekket står det for eksempel «235/55 R18 100 H»

Lys og lykter

14. Kontrollere at alle bremselysene virker.

Sjekk at bremselys på venstre og høyre side, samt høyt sittende bremselys, fungerer.

Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker?

Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være en sikring som er raket eller en lyspære som ikke virker.

15. Kontrollere at nødsignallyset virker.

Sia på lyset, sjekk alle lys ute på bilen.

I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset?

Ved nødstopp for å markere bilen, samt at det kan være en situasjon som krever ekstra oppmerksomhet.

16. Kontrollere at nærlyset virker, og at det er riktig innstilt.

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om det er lys fra begge lyktene. Xenonlys skal ha automatisk høyderegulering.

Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset er feil innstilt?

Blending av møtende trafikanter og siktstrekningen i mørket kan bli redusert.

17. Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer.

Sia på lysene, visuell kontroll.

Hvilke ulemper vil det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil?

Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk. Ikke alle biler har kurvelys.

18. Kontrollere om tåkelys bak fungerer.

Sla på tåkebaklys ved hjelp av bryteren.

Hvilke ulemper kan det ha om tåkelysene bak brukes feil?

De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i tett tåke. Kan oppfattes som bremselys.

19. Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen. Kontroller at de virker ved å gå rundt bilen.

I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden?

Parkering i mørket uten andre lyskilder.

Styring

20. Kontrollere at styringen er i orden.

Rattutslag til begge sider, sjekke dødgang i styringen (maks 2-3 cm), selvopprettning av styringen, ulyder og om bilen er retningsstabil.

Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?

Kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side.

21. Kontrollere om servostyringen fungerer.

Start motoren samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal da bli lett idet du starter motoren.

Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke servostyringen virker?

Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig da dette kan ødelegge styringen ytterligere.

22. Kontrollere om bilen er retningsstabil.

Kjør bilen i ca. 30 km/t med løst rattgrep. Bilens røring skal gå rett frem.

Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?

Det kan være feil lufttrykk eller feil i forstillingen på hjulene.

Annet

23. Finn frem refleksvesten.

Den skal være tilgjengelig fra førersetet og kan for eksempel ligge i døren, i hanskerommet, under setet eller i et eget rom.

Hvor vil du plassere varselrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

Den skal være godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200 m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør man vurdere forholdene.

24. Kontrollere om vindusviskeren virker på forskjellige hastigheter.

Bruk vindusviskerhendelen for å sjekke de forskjellige hastighetene.

Hva kontrollerer du på vindusviskerne?

Slitasje, rifter, løs gummi eller stripel under visking.

25. Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes effektivt.

Vifter opp i frontruten, temperatur opp! Varmetråder i bakruten og speil.

Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring.

Behagelig temperatur.

26. Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.

Trykk på knappen for varmetråder i bakruten (rearview).

Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra sidespeilene?

Ofte samme knappen som varmetråder på bakruten. Kanskje egen knapp.

27. Kontrollere at batteriet sitter fast.

Åpne panseret og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Det kan være batterisyresøl, og det kan føre til kortslutning.

28. Kontrollere at lydhornet virker.

Trykk på rattet og hornet.

29. Kontrollere at vindusspyleren virker.

Utføres.

Vis hvor man fyller på spylervæske.

Vis beholderen under panseret.

30. Kontrollere alle bilbeltene.

Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontroller.

Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet med slappe beltestrammere?

Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt.

31. Finn varseltrekant, og monter denne skikkelig.

Utføres.

Hvor langt fra bilen ber du gå før du setter den fra deg?

Monter den ved bilen. Gå med reflekssiden på varseltrekanten fremover for å vise deg selv. Ta på refleksen før du går med trekanten.

Sikkerhetskontroll klasse B

32. Sett på nødsignallyset (nødblink).

Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen.

Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset (nødblink)?

Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset. Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt.

33. Kontrollere at varsellampen for kollisjonsputen virker.

Tenning på, lyset skal lyse og deretter slukke.

Har det noen betydning hvem du plasserer i forsetet i biler med airbag foran?

Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.

34. Kontrollere motoroljenivået.

Skal være mellom minimum og maksimum på peilepinnen for motorolje.

Vis påfyllingsstedet for motoroljen.

Vis i motorrommet hvor man fyller på olje

MÅLET VÅRT ER

Pedagogisk og trafikksikkerhetsmessig plattform

- › Vi arbeider etter 0-visjonsprinsippet.
- › Vi har som mål at INGEN av våre elever skal havne i en situasjon, på kort eller lang sikt, der man mister kontroll og/eller dette medfører til død eller store skader for seg selv eller andre.
- › Vi anser oss som en trafikksikkerhetsressurs i vår kommune.
- › Vi ønsker å bli en leverandør av kvalitetssikrede løsninger for trafikksikkerhetsarbeid i alle våre deler av undervisningen.
- › Vi ønsker å drive et samarbeid med flere aktører innen trafikksikkerhetsarbeid, både innen vår kommune, men også eksternt både regionalt og nasjonalt.
- › Vi vil være en premissleverandør av trafikksikkerhetstjenester i vårt nærområde.

HVORFOR VELGE OSS?

Vi har kvalitetssikret undervisningen der elevene blir så fornøyde at de har lyst til å anbefale oss videre.

- › Kvalitet og trygghet.
- › Vi er meget fleksible.
- › Vervekampanje.
- › Vi har konkurransedyktige priser.
- › Ingen ekstra gebyrer - på kvelden | i helgen.
- › Gratis teoriprøver på skolen.
- › Gratis ledsagerkurs.
- › Tett oppfølging.

BESØK OSS



Skiveien 44, 1410 Kolbotn



93 82 93 82



www.viken-kjoreskole.no