

Monteringsanvisning

Frihängande plisségardiner

1. Montera de medföljande upphängningsclipsen 3-6 cm in från varje ända på plissén.
2. Snäpp fast plisséskenan i clipsen.
3. Skruva nu fast vändknapparna på fönsterkarmen enl. bilden nedan. Den lägsta vändknappen får inte sitta lägre än 150 cm från golvet som bilden visar.

OBS! Linan skall alltid vara upplindad på dessa beslag så små barn ej kan komma åt linan och skada sig, genom t. ex. linda den runt halsen. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

