



ARRANQUE Y PARO (DO)

SEÑAL DE CONTROL VDF (AO)

CONTACTO AUXILIAR (DI)

MOTOR DE VENTILADOR

