

Byggevejledning

- plankeværk Egedal, Medbyg.

Pakken indeholder

1 stolpe 10x10x300cm
Skilt

Pr modul (længde 210cm)

1 stolpe 10x10x300cm
7 lister ca 3,5x3,3x200cm
1 liste 2x1,5x200cm
1 liste ca 3x1,5x200cm
X antal lister Äl den besÄlte höjde 1,5x5,4x200cm

Skruer pr modul - A4 rusGri/syrefast

20 stk 4,2x56mm
28 stk 4,2x35mm pr höjdemeter

Værktøj – det skal man bruge

Pælebor, vaterpas, skruemaskine, bor 3,5 - 4 mm,
tommestok, sav plus det løse

Opsætning trin for trin

Nedgrav stolper 10x10x300. De skal ca 80 cm i jorden og det er som hovedregel ikke nødvendig at støbe dem fast.

Det er vigtigt at stolperne er i lod og at der er 200,5cm mellem dem.

Monter en liste (3,5x3,3cm) på hver stolpe.

- Listerne afkortes, så de har samme længde som hegnets ønskede höjde.
- Listerne monteres, så de flugter med hegnets ønskede top og bund.
- Listerne monteres 8 mm fra midten af stolpen.
- Listerne monteres med 4 skruer 4,2x56mm pr styk – husk **altid** forboring.

Montér en vandret liste 1,5x5,4x200cm i top og bund. Brug 4,2x35mm skruer – husk forboring.

Montér tre lodre l e lister, der er afkortet Äl hegnets ønskede höjde. 1 på den ene side af de vandrette lister og to på den anden side. Listerne placeres, så de deler plankeværket i henholdsvis to og tre symmetriske felter. Listerne monteres med 4,2x35mm skruer fra den vandrette liste og ind i den lodre l e.



De vandrejle lister placeres mellem de lodrejle lister. Hver anden fastskrues i stolpelisterne. Da de vandrejle lister ikke nødvendigvis er helt lige, kan det også af og til være nødvendigt at fastskruer dem i det midterste lodrette lister.

- det er vigtigt at man løbende tjekker at der er lige langt til toppen i begge sider. Hvis der ikke er tilfældet, vendes listerne så problemet afhjælpes.

Afslutning

Når man nærmer sig toppen af hegnet, får man et problem. Det sidste mellemrum passer kun sjældent til en hel liste. Derfor er der også to halve lister med i pakken. Ved fornuftig brug af de forskellige muligheder for tilpasning, er det muligt at lave en pæn og tæt afslutning. Det kan være en ide at bruge en lille kobben til at vride listerne på plads.

Alternativt kan man selv flække en liste med en rundsav og dermed opnå den ønskede dimension.

De to sidste lodrejle lister monteres på stolperne.

Stolperne kan nu savnes af i den ønskede højde. På det viste hegn er de 8 cm over hegnets højde.

