

Byggevejledning - havebænken Egner

Værktøj - det skal man bruge

Tommestok, blyant, vaterpas, skruemaskine, svensknøgle, bor (Ø 4, 6 og 8 mm.), pælebor og rystepudser.

OBS: Alle huller skal forbores.

Vejledning - trin for trin

* Først samles de to ben. Start fra fronten og gerne på et bord, så evt. nøjagtigheder samles på indersiden af benet.

* Til ryglænet bruges de 75 mm. lange skruer hvor det er muligt.

* Grav 4 huller – 50 cm. dybe – så det passer til de fire ben. På billedet stikker sædeplankerne 7 cm ud over benet.

* Tjek at det ene ben er i lod og vater og fastgør det..

OBS: Benet skal være i vater i alle tre retninger

* Fastgør to tværgående planker i det nu færdige ben og juster det andet ben, så det passer.

* Fastgør de resterende tværgående planker - bortset fra den forreste med - en usynlig skrue på undersiden.

* Montér ryglænet, startende 7 cm fra sædehøjde og med 3,5 centimeters afstand.

* Det overskydende saves (lidt forsigtigt) af de ben, der holder ryglænet.

* Sæt en Fransk Skrue i den forreste planke (og i den bageste hvis modellen er *uden* ryglæn). Forbor med 6 mm bor i hele skruens længde og med 8 mm bor ca 4 cm i den yderste planke.

* Så skal der pudses.



Tillykke med din nye bæk!