

Byggevejledning

- Egestrup Medbyg

Pakken indeholder:

- To ekstra stolper (3,5x7cm).
- Egeplanker (3,5x7cm) skåret på mål til det bestilte antal fag/modul og højde.
- Lister 1,5x5,4cm – 2 stk pr fag.
- Montageskruer A4 rustfri/syrefast – 4,2x56mm og 4,2x30mm.
- BIOBYG-Skilt



Værktøj - det skal man bruge:

Skruemaskine, bor 4mm, skruetvinge, tommestok plus det løse

Samling trin for trin

Tag to "vandrette" 133 cm lange planker og placer de 9 "lodrette" planker mellem dem, så de sidder nogenlunde i midten og med passende mellemrum (ca. 7 cm).



Skrue de lodrette planker fast i de vandrette med én skrue fra oven og én fra neden. Det kan være en god ide at sammenpresse de vandrette planker (fx med skruetvinger), mens man fastskruer de lodrette planker.

Listerne à 1,5x5,4x133 cm skrues fast på top og bund. Brug 4,2x30mm skruer.

To stolper (længden afhænger af hegnets højde men de kan kendes ved, at de ikke er 133cm) placeres vinkelret på de vandrette planker, så de stikker 7 cm op.

Stolperne skrues derefter fast i de vandrette planker med to skruer i hver samling.

Faget/modulet er nu færdigt.





Opsætning

Grav huller med passende mellemrum. Dybden (50-80cm) skal afstemmes med højden af hegnet og stolperne længde. Det er som hovedregel ikke nødvendigt at støbe stolperne fast. Men skal der monteres en havelåge eller er jorden blød, kan det være nødvendigt.

De to ekstra stolper skrues på hver sin ende af hegnes således, at alle stolper fremstår som 7x7cm

OBS:

- Alle skruer skal forbores.
- Egeplankerne er savskårne; man skal derfor forvente at de svinger på mål. Man skal også forvente at der kan være farveforskel, knaster og skæve planker. Der vil i denne type hegn være samlinger, der gaber lidt og unøjagtigheder, der skal fordeles ved montage. Det er en del af charmen ved det færdige hegn, selvom nogle oplever det som frustrerende i forbindelse med selve samlingen.
- Det øverste billede på side 1 viser to fag/moduler med ekstra stolpe monteret i hver ende.
- Stolperne kan afsluttes med stolpehatte 71x71mm eller 75x75mm
- Hvis man ønsker at forsætte hegnet vinkelret, kan det gøres ved at undlade den ekstra stolpe i enden af det sidste modul. I stedet påsættes det første modul i det næste hegn så det daner et "T".
- Det er simpelt at afkorte et modul for at opnå den ønskede længde af hegnet. Når det første modul er bygget, kan man nemt måle/se, hvor man skal afkorte de vandrette planker, så designet bedst muligt bevares - på trods af den kortere længde af modulet.