

## Indledende beskrivelse

Espalier til højbede eller plantekasser

**OBS: dette standard-espalier er 150 cm højt (sluthøjde mellem 150 og 180 cm) og har 6 vandrette lister i bedets længde.**

## Indhold

2 (lodrette) savskårne lister 3,5x3,5x150cm  
6 (vandrette) savskårne lister 29x29mm i bedets længde

(Hertuginde model: 2 høvlede lister 30x30x1500mm og 6 biohøvlede lister 26x26mm i bedets længde)

### Ekstra

Der tilføjes ekstra lodrette lister hvis bedet er:  
over 100 cm - 1 stk; over 150 cm - 2 stk; over 210 cm - 3 stk;  
over 280cm - 4 stk

Skruer A4 rustfri/syrefast  
4,2x56mm - 2 stk pr lodrette liste  
4,2x42mm - antal lodrette lister x 6



## Værktøj

- skruemaskine
- vaterpas
- bor Ø 4mm
- plus det løse
- tommestok

## Trin for Trin (side 1 af 2)

Først vælges om espalieret skal placeres midt i bedet eller i den ene side.



### Midt i bedet

En lodret liste skrues på indersiden af bedet midt på enden - brug skrueerne 4,2x56mm. Det giver mest stabilitet hvis listen når bunden af bedet men mindre kan gøre det. Start med 1 skrue tættest på bedets overkant (- husk forboring). Ret listen op med vaterpasset så den er i lod og monter skruen tættest på bunden.

Gentag processen med den lodrette liste på den anden ende. Toppen af de to lister skal ende i samme højde.

Vælg de ønskede højder og placeringer af de 6 vandrette lister. De sættes typisk med 18cm mellemrum fra toppen og skiftevis på hver sin side af de lodrette lister.

Monter den første vandrette liste på de to lodrette lister således at listens enderne flugter med ydersiden af bedtes ender - brug skruen 4,2x42mm.



## Trin for Trin (side 2 af 2)

---

Hvis der skal bruges flere lodrette lister, monteres de nu. Find den symmetriske afstand i forhold til antallet af lodrette lister og monter den vandrette liste.

**OBS: stabiliteten kommer når resten af de vandrette lister monteres og der kommer jord i bedene.**

Resten af de vandrette lister monteres i de ønskede højder og samtidig rettes de lodrette lister op – hvis der skulle være lidt skævhed i dem.

## Den ene side

---

OBS: I forhold til følgende beskrivelse kan det give lidt udfordringer hvis der er lavet indvendig forstærkning i bedet. Men man burde i så fald have lidt lægte 3,5x7cm liggende og dette kan bruges hvis der skal findes alternative løsninger.

1 lodret liste skrues fast på siden så tæt på hjørnet som muligt (i Husmandsmodellen er det fx 7cm fra bedets hjørne) - husk forboring. Først med 1 skrue (brug 4,2x56mm) hvorefter listen rettes op til lod og derefter med 1 skrue mere. Processen gentages i det andet hjørne. Toppen af de to lister skal ende i samme højde.

**OBS: listerne skal om muligt gå 35cm eller længere ned i bedet.**

Vælg de ønskede højder og placeringer af de 6 vandrette lister. De sættes typisk med 18cm mellemrum fra toppen og på samme side af de lodrette lister – ind mod bedet.

Monter den første vandrette liste på de to lodrette lister således at listens enderne flugter med ydersiden af bedtes ender – brug skruen 4,2x42mm.

Hvis der skal bruges flere lodrette lister, monteres de nu. Find den symmetriske afstand i forhold til antallet af lodrette lister og monter listerne på bedets inderside. Først med 1 skrue.

Monter den vandrette liste på de sidste lodrette lister.

Monter de sidste vandrette lister. Både de vandrette og de lodrette lister rettes op og sættes i lod/vater efterhånden som listerne monteres.