

Indledende beskrivelse

Byggevejledning til Høkerhøjbed

OBS: hvis bedet er længere end 270 cm findes der ekstra information på side to af denne byggevejledning.

Indhold

Brædder 2,9x10 cm til sider og ender

Hjørnestolper ca 4,5x4,5 cm

Pyntelister 2,9x2,9 cm

Midterstolper 3,5x7 cm

Tværplanke 3,5x7 cm

Montageskruer A4 rustfri/syrefast 4,2x56 mm

BIOBYG-skilt



Værktøj

- skruemaskine
- tomrestok
- bor Ø 4mm
- plus det løse

Trin for Trin (side 1 af 2)

Brædderne forbores 2,6 cm fra ende og 2 cm fra kant.

OBS: Hvis højbedet er længere en 270 cm, består siderne af to planker, der monteres i forlængelse af hinanden – se nederst

Alle endebrædder fastskrues på stolperne – start fra oven.

Alle sidebrædderne forbores og fastskrues på stolperne.

OBS: Enderne skal flugte med stolpen og ikke endebrædderne.

Pyntelisterne forbores (to steder) og fastskrues i enderne af sidebrædderne

Midterstolperne skrues på indersiden af højbedets sider – 1 skrue pr bræt – husk forboring.

Tværplanke monteres mellem midterstolper.



Tillykke med dit nye Høkerhøjbed

Trin for Trin (side 2 af 2)

270 cm eller længere bed

Hvis højbedet er længere end 270 cm, sættes siderne sammen af to brædder - et kort og et langt. De anbringes, så samlingerne ikke er lige over hinanden.

Når siderne består af flere brædder, er der minimum 6 midterstolper og 3 tværplanker i pakken.

Midterstolperne placeres, så de har ca 3,5 cm på hver side af samlingerne.

Om man i samlingerne vil fastskrue brædderne fra indersiden eller ydersiden er lidt en smagssag – husk forboring.