



Plåttak/plåtfasad förbehandling inför rätt ommålning.

Med **ES-metoden** takcare



löser eller lyfter Du färgen i skinn. Helt oskadd metallyta helt rent plåttak i alla väderstreck.

Färglyftning intakt inför ommålning till Rengöringsgrad 1 med ES produkt. Testa ESstunn, ES, ES+, ES1, ES2, eller ES4, men "normalt" ES1 på plastisol eller nyare ytskydd på tak, ESstunn, ES2 på platsmålat tak, men ESstunn eller ES kan krävas om färglagning med epoxi har skett. Testa ALLTID själv!

antingen med skrapa, mekanisk skjuvning med **Inga färgflagor på marken.**



eller skjuvning med hetvatten max 350 bar flatstråle **Begränsat med skräp på marken.**



Om möjligt, färgen, intakt i större stycken skinn, insamlas i tjocka sopsäkar av papper/plast eller hink och lyfts ned.-----

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.arbetsmiljoforum.se **Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljöavfallsanläggning.** Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande. Omhändertagande av intakt färgskinn i säckar.

Filtrera ht-vatten i sandbädd / avled från dagvattenbrunn.



eller ta hand om direkt på taket.



esmetoden.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@esmetoden.se

| www.esmetoden.se | shop.takcare.se |