

REASFALTERING – NYT SLIDLAG

A – Flydende karm/dæksel

D – Asfalt

B – Topring

E - Stabilgrus

C – Beton- eller plastrørsopføring



1. Karmen løsnes og hæves op med løfteværktøj.
2. Asfalten fjernes og flangen rengøres.
3. Asfaltrent påføres karm og dæksel.
4. Ny asfalt pakkes og komprimeres godt under hele flange og hulrum. Kontrolleres i inspektionshuller, hvis de forefindes på den pågældende karm.
5. Den resterende asfalt udjævnes og karmen tromles til korrekt niveau.
6. Anlægsfladen og nøglehuller skal altid være rengjorte før karm/dæksel forlades.