

Tips:

- For at undgå, at Gabion buer nedad, skal du altid montere mellemlader for hver 40 cm (disse kan du fremstille dig selv fra Gabion elementet).
- Ved at placere flere mellemkort kan du også oprette en partition indeholdende en række farvede fyld i et enkelt design.
- Vi anbefaler en ring hver 10 cm.
- For hvert design højere end 75 cm eller bredere end 25 cm, anbefales jernrør som et middel til forstærkning.
- Jernrørene placeres inden i konstruktionen og senere skjules fra synet ved at udfylde det.
- Efter slibningen skal de åbne kanter behandles med en zinkbaseret belægning for at forhindre korrosion.
- Som regel er produkter fremstillet af Gabioner fyldt med tunge sten. Sørg for at at du lægger et fundament af beton, fliser eller hårdttræ for at forhindre synker.
- Gabion elementer er dobbeltledede, både vandret og lodret i midten for at forhindre spild
- Du kan fremstille flere dimensioner på paneler ved at Skære / klippe mellem maskerne

