

### **Monterings anvisning**

- Profilerede træfacader sættes helt sammen ved opsætning.
  - Der sømmes/skrues pr. max 60 cm.
  - Beklædningen laves med max 25 mm ved Kl 2, ventilation bagved brædderne.
  - Undgå at søm/skruer går gennem 2 brædder det vil medføre revner.
  - Der bruges 2 stk søm/skruer hvis bredden på brædderne overstiger 120 mm.
  - Afstand til jorden bør være minimum 20 cm.
  - Alle kappesnit skal efterbehandles inden opsætning med maling eller vandfast lim.
  - Søm og skruehuller skal efterbehandles efter opsætning. Brædder skal overfladebehandling efter montage.
  - Vi anbefaler rustfri skruer med borespids for at undgå revner/sprækker ved kant/endestykker.
  - De nederste brædder er altid mest udsat. Vær derfor særligt omhyggelig med disse.
  - Husk at gennemgå brædderne igennem opsætning  
Benyt de korrekte søm, skruer og beslag – skal have mindst samme holdbarhed som træmaterialet. Vand og specielt saltvand er meget aggressivt, og derfor skal du vælge rustfri skruer til udendørs brug. Den skal være af en kvalitet, der hedder rustfri syrefast,
  - Husk at måle fugtindhold inden montering
  - Husk korrekt opbevaring af dine brædder på byggepladsen/lager
1. 10 bræts målet udregnes af tømmerne, udregnes ud fra Dæk mål på bagsiden, fra sag til sag
  2. Træ er et levende byggemateriale som udvider sig i fugtige miljøer og udtørres i tørre miljøer
  3. Montering påbegyndes altid fra Sydsiden hvorefter man følger solenes retning
  4. Henviser til Træ55. Træfacader