

Tillykke med Deres valg af produkt!

#### 1.0 Modtagelse

Kontrollér Glasbord® lamelplader for fejl og mangler. Rapportér straks eventuelle fejl. Se almindelig salgs- og leveringsbetingelser af 18. juli 2002.

#### 2.0 Opbevaring

Glasbord® lamelplader opbevares liggende på en plan, solid og tør flade. Undgå at sætte Glasbord® lamelplader på kant og undgå placering direkte i sollys. Umiddelbart før installation, skal Glasbord® lamelplader opbevares mindest 24 timer i rum med temperatur og fugtighed, som det operative rum.

#### 3.0 Montageunderlag

Glasbord® lamelplader kan monteres på enhver fast og jævn overflade. Underlag skal være sikkert og stabilt.

#### 4.0 Fastgørelse

Glasbord® lamelplader fastgøres mekanisk. Valg af fastgørelsesmetode afhænger af forholdende på montagedesteds- og underlagets tilstand. Befæstigelsesproducenternes anvisninger for valg af fastgørelsestype og anvendelse skal følges.

#### 5.0 Montage - Arbejdsbeskrivelse

Planlæg arbejdet, så huller til fastgørelsen placeres hensigtsmæssigt og sikkert, samt skal befæstelsen placeres hensigtsmæssigt og i sikkert og stabilt underlag.

Befæstigelsestype afhænger af underlagstype, derfor skal producenternes anvisninger for valg af fastgørelsestype skal altid følges.

##### 5.1 Fastgørelse af U-listen (Se figur 1 & 2).

5.1.1 Fastgør hunpart af U-listen ved gulv og påfør silikone.

5.1.2 Indsæt Glasbord® lamelpanel i U-listen.

5.1.3 Påfør silikone langs kanter på hanpart af U-liste.

5.1.4 Fastgør derefter hanpart af U-liste til hunpart.

5.1.5 Påfør silikone langs kanter på U-liste for at forhindre vandindtrængning.




Fig.2: U-liste - Hanpart fastgøres.




Fig.1: U-liste - Hunpart fastgøres.

##### 5.2 Fastgørelse af H-listen: (Se fig. 3 og 4)

5.2.1 H-listens hun-part fastholdes til væg eller loft, hvorefter Glasbord® lamelpanel og H-listen fastgøres med skruer eller sompluks pr. 500 mm. ( Se pkt. 5.5).

5.2.2 H-listens han-part fuges under kanten i begge sider.

5.2.3 H-listens han-part presses på plads, hvorved panelet er fastgjort.



Fig.3: H-liste - Centralstand.




Fig.4: H-liste - Hunpart fastgøres.

##### 5.3 Fastgørelse af Glasbord® lamelpanel: (Se fig. 4, 5 & 6)

5.3.1 Udover fastgørelse ved kanter med lister, skal Glasbord® lamelpanel fastgøres i midt med skruer eller rivets.

5.3.2 Hul børes gennem Glasbord® lamelpanel. - Såfrem underlag eller befæstigelsen kræver det, skal der ligeledes forbøres i underlag. Anvisninger fra befæstigelsesproducenter skal følges.

5.3.3 Befæstigelsen fastgøres gennem Glasbord® lamelpanelet.

##### 5.4 Efterfugning og rengøring

5.4.1 Efter fastgørelse efterfuges alle samlinger og hjørner for at forhindre vandindtrængning.

5.4.2 Rengør og alpuds paneler og samlinger for smuds/overskud fra montagearbejdet.

Når Glasbord® lamelplader monteres mod hinanden, skal montagehuller langs pladekant placeres med en indbyrdes afstand på max. 200 mm.




Fig.5: H-liste - Hanpart fastgøres.



Fig.6: H-liste - Hanpart fastgøres.





Fig. 7: Rivets for mekanisk samling

#### 5.6 Montage - Minimum afstande

Glasbord® lamelplader har, som alt andet glastilber, en relativt stor termisk udvidelses koeficient, som man skal tage højde for, når plader monteres. Alle samlinger skal derfor have en indbyrdes minimums afstand eller ekspansionsafstand, i henhold til nedenstående oversigtskema.

Huller i Glasbord® lamelpladerne til mekanisk fastgørelse, skal altid børes en diameter på 3,2 mm større end dimensionen på den mekaniske fastgørelse.

Emner/Panelstørrelse	1197x2500	1197x3000
Afstand fra pladekant til loft	6,4 mm	9,5 mm
Afstand fra pladekant til gulv	6,4 mm	9,5 mm
Afstand fra pladekant til profilmidte	3,2 mm	6,4 mm
Afstand fra pladekant til pladekant	6,4 mm	9,5 mm
Afstand omkring rivets	3,2 mm	6,4 mm
Afstand fra pladekant til rivets	3,2 mm	6,4 mm

#### 6.0 Drill & vedligehold

##### Hygienihed:

Rengør Glasbord® pladerne regelmæssigt, således opbygning af urenheder forebygges.

##### Materiale:

Det kan anvendes en vandoplosning med 5-10% trisodium phosphat eller 5-10% almindelig opvaskemiddel.

Benytt ikke klude o.lign. der indeholder chlor-holdigt hydrocarbonat eller aromatiske hydrocarbonater.  
Benytt ikke rengøringsprodukter indeholdende silbemiddel.

##### Metode:

Det er mest hensigtsmæssigt, at rengøre den »dræbe« lignende overflade, med en svamp eller blød børste, i en »skrubbende« eller »cirkulerende« bevægelse. Skyd grundigt alt overskud af trisodium phosphat væk med vand, da der ellers med tiden vil blive bygget en film op, som vil give pladeren en mørk og beskyldt nuance. Ved brug af rengøringsmidler skal producentens anvisninger altid følges. Test altid et lille område før det anvendes på hele overfladen.

Rengøring af kalkallejinger kan udføres med 10% acetisk syre i »KOLDT« vand. Metode og alskyldning, som angivet ovenfor.

#### 7.0 Beskyttelse/Sikkerhed

Anvend altid beskyttelsesbriller og åndesætsvæm, når der arbejdes med glastilberprodukter.




Fig. 8: Fremgangsmåde for montage af Blads



Fig. 9: Brug af håndbeskyttelsesudstyr