

VEDLIGEHODELSE AF BORDE OG STOLE



Savir Design Studio

Ellehammersvej 12

7100 Vejle

Denmark

Tlf. +45 2143 8996

www.savirdesign.dk

SAVIR
DESIGN STUDIO

MØBELSTOFFER (stole)

Vores møbler produceres i et utal af materialer og stofblandinger alt efter ønske og behov.

Alle møbler bliver beskidte, og regelmæssig rengøring er vigtig for at bevare en pæn polstring og forlænge stoffets levetid. Stoffets oprindelige brandhæmmende egenskaber mindskes desuden af støv og snavs.

Uld er en naturlig animalsk fiber og en af de bedste råvarer til møbeltekstiler grundet sine egenskaber til at modstå meget slid og snavs. Desuden indeholder uld det naturlige fedtstof lanolin, som bidrager til ekstra beskyttelse af stoffet. Uld er endvidere elastisk, men vender altid tilbage til sin oprindelige form og laver derfor ikke permanente nedsænkninger i sædets bløde pude. Hvis man taber en glød fra en tændstik eller cigaret, efterlades kun et svedent mærke, som kan børstes af.

Syntetiske fibre så som nylon og polyester (herunder microfiber) er ekstremt slidstærke og elastiske som uld. En tændt cigaret, som fjernes straks, vil som normalt kun efterlade et lille hul. Trevira, som er en særlig form for polyester, er grundet fibrenes kemiske sammensætning dog permanent brandhæmmende - også efter gentagen rengøring og længerevarende brug.

Støvsug gerne en gang ugentligt på middel styrke. Ikke-fedtholdige pletter fjernes ved at duppe med en fnugfri klud eller en svamp opvredet i rent, varmt vand. Ved mere genstridige pletter kan man tilsætte lidt mild sæbe eller opvaskemiddel i vandet. Derefter duppes overfladen med rent vand.

Opskrift på sæbeopløsning: ¼ sæbespåner til 1 liter varmt vand, køles af før brug.

Opvaskemiddel: Max. 1 tsk. opvaskemiddel til 1 liter vand.

OBS. Gnid ikke tekstilerne hårdt, da dette kan medføre misfarvninger eller beskadigelser.

LÆDERMØBLER (stole)

Vores læderbetrukne møbler produceres i en bred vifte af moderne farver og overholder de strengeste regler og EU-direktiver, der vedrører brugen og tilstedeværelsen af PCP, CFC, Chrome IV og AZO farvestoffer i garveprocessen. Materialet opfylder desuden kravene i henhold til 8191:1 (butangas), ISO 8191:2 (glødende cigaret) EN1021 1 & 2 Californien 117 og IMO A652 (16).

Der er mange fordele ved læderoverfladen. Skindet er karakteriseret ved et smukt, naturligt udseende og er yderst slidstærkt.

Aftør med en ren, fnugfri klud og et rengøringsprodukt til læder eller en blød klud opvredet i demineraliseret eller kogt, koldt vand. Tør hurtigt herefter for at undgå skjolder på overfladen. Må ikke støvsuges, da dette kan ridse overfladen.

OBS. Rengøringsprodukter og plejemidler skal være lavet til læder og må ikke indeholde sæbe eller kalk.

TRÆSKALLER (stole)

Træskaller (trælaminat med lakeret overflade) giver en god siddekomfort og er nemme at vedligeholde.

Tør skallen med en ren klud opvredet i varmt vand med et neutralt rengøringsmiddel. Skallen aftørres efterfølgende med en ren, tør klud for at undgå striber eller skjolder.

POLYPROPENE SKALLER (stole)

Polypropene skaller giver som træskaller en god siddekomfort og er nemme at vedligeholde.

Tør skallen med en ren klud opvredet i varmt vand med et neutralt rengøringsmiddel. Skallen aftørres efterfølgende med en ren, tør klud for at undgå striber eller skjolder. Ved mere genstridige pletter kan et stærkere rengøringsmiddel eller opløsningsmiddel anvendes.

OBS. Før anvendelse af et stærkere rengøringsmiddel dub da en smule på et ikke-synligt sted f.eks. under stolens sæde for at sikre, at det ikke ødelægger eller misfarver stolens overflade.

METALOVERFLADER (stole)

De metaller, vi som oftest anvender til vores møbler, er aluminium og rustfrit, forkromet eller malet stål, som alle er modstandsdygtige over for snavs og væsker.

Tør med en klud dyppet i vand tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres herefter med en ren, tør klud for at undgå striber og skjolder.

Aluminium, krom og rustfrit stål kan aftørres med en klud med denatureret alkohol. Rensebenzin kan anvendes til at fjerne mærker efter sko og lignende.

OBS. Brandfare, ventilation og andre sikkerhedsforanstaltninger ved brug af stærke rensesubstanter.

LAKEREDE OVERFLADER (borde)

Tør med en ren, tør klud eller en klud opvredet i rent sæbevand eller opvaskemiddel ved mere snavsede overflader. Overfladen aftørres herefter med en ren, tør klud for at undgå striber og skjolder.

METALOVERFLADER (borde)

De metaller, vi som oftest anvender til vores møbler, er aluminium og rustfrit, forkromet eller malet stål, som alle er modstandsdygtige over for snavs og væsker.

Tør med en klud dyppet i vand tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres herefter med en ren, tør klud for at undgå striber og skjolder. Aluminium, krom og rustfrit stål kan aftørres med en klud med denatureret alkohol. Rensebenzin kan anvendes til at fjerne mærker efter sko og lignende.

OBS. Brandfare, ventilation og andre sikkerhedsforanstaltninger ved brug af stærke rensesubstanter.

LINOLEUMOVERFLADER (borde)

Den daglige rengøring foretages med en klud opvredet i rent vand, hvorefter den straks aftørres med en ren tør klud. Sæbespånervand kan anvendes, hvis bordpladen er meget beskidt. Sæbespånervand vil desuden efterlade en tynd smudsafvisende hinde, som forhindrer unødigt slid.

OBS. Undgå opvaskemiddel, brun sæbe og salmiakholdige rengøringsmidler, da disse vil angribe overfladen.

LAMINATOVERFLADER (borde)

Vi anvender ofte laminat til vores bordplader, da det er modstandsdygtigt over for ridser og buler og tåler dagligdags slitage. Bordpladen bør dog aldrig bruges som direkte skærebræt.

Til daglig rengøring af laminat bordplader anbefales aftørring med en klud hårdt opvredet i håndvarmt vand efterfulgt af aftørring med en ren, tør klud. En grundigere rengøring kan ske med sulfo (et par dråber sulfo pr. 1 liter vand). Tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades sulforester og slut af med en ren, tør klud. Anvend ikke skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattere eller ridse laminatet.

Ved grundigere rengøring renses først med et fedtopløsende rengøringsmiddel, som ikke indeholder slibemidler. Fjern derefter rensemidlet med en klud hårdt opvredet i rent vand for at undgå skjolder og slut af med en ren, tør klud. Undgå vand og skrappe rengøringsmidler på trækanterne. Disse aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand og eftertørres med en ren, tør klud.

Fedt, olie og tuschmærker m.v. kan fjernes med acetone, fortynder eller rensebenzin. Rens derefter med en klud hårdt opvredet i rent vand og tør efter med en ren, tør klud. Gør aldrig brug af syreholdige midler, voks eller møbelpolish, da disse kan forårsage permanent misfarvning. Brug ikke opløsningsmidler på HPL-bordpladens trækanter.