



Fästa TR-paraply på bil med Surrey Top (TR4 och TR5)

På bilar med Surrey Top kan man fästa paraplyet med tryckknappar som många av Britterna gjort vilket jag såg på Euromeet i Båstad i september i fjor. Enkelt att sätta dit och håller även när det blåser.

Gör enligt följande:

1. Sätt upp paraplyet över rutorna och mät in så måtten blir lika vid tryckknapparna där suffletten sätts fast.
2. Blir enkelt om man sätter en bit papperstejp på paraplyet där fästet är vid fram- och bakrutan och trycker till för då får man en markering där man sedan skall göra hål.
3. Ta bort paraplyet och fäll ihop det. Tryck hål med en tång där markeringen är gjord på tejp. Tryck även hål i den lilla remmen som skall fästas i tryckknappen.

4. Gör en ögla enligt bild och tryck i remmen på han-delen. För sedan han-delen i hålet på paraplyet och tryck på hon-delen på insidan av paraplyet. Använd verktyget som är avsett för dito och slå dit med en hammare. (Om man inte har verktyget går det nog med en avrundad körnare)

Alla delarna har jag köpt hos Rimmer Bros utom remmen som jag tog från en halsrem man har till id-kort eller liknade för de är av bra material och är starka.

Per Grimshorn

