

Monteringsanvisning för L-stöd

Montering

Elementen monteras på minst 0,15 m tjock, väl-dränerad och packad bädd av grus. Lämpligt material är 0-32 eller likvärdigt material. Före montering finjusteras bädden med 0-8 material. Stödmursegmenten får endast lyftas i de ingjutna hylsorna med hjälp av wirelyft eller dyligt. Det är viktigt att stödmursegmentens underkant lyfts vågrätt så att den plana bädden ej ändras vid monteringen. Använd lyftredskap som är väldimensionerad för aktuella laster och som ger betryggande säkerhet mot person och godsskador.

Fogning

Börja med att foga skarvarna med fogmassa låt fogmassan sätta sig. Vattna sedan fogytorna så fogbruket når ner i skarvarna. Fyll sedan med fogbruket så det täcker hela vägen upp i fogskarven. Som därmed får stödmursegmenten att samverka.

Återfyllning

Återfyllning framför stödmursegmentet skall utföras så att en horisontell yta erhålls på minst 0,15 m. Återfyllning bakom stödmursegmenten utföres till överkant murkrön eller till angiven nivå. Återfyllning pålägges i lämpliga lager som packas vid behov, varvid hänsyn tages till att elementens tillåtna belastning ej överskrids.