

Montera regntunnor

Vad ska man tänka på när det gäller placering av regntunna? I skugga blir inte vattnet för varmt. Tunnan ska inte stå i vägen, men gärna i nära anslutning till ett stuprör. Använd ett vattenpass för att säkerställa att ytan är helt plan, annars kan tunnan tippa. De fylls snabbt och det går åt mycket vatten även till våra små trädgårdar, så att ha flera tunnor är smart. Platssparande är att koppla ihop flera tunnor med varandra - då behöver du inte heller köpa flera kopplingar till stuprör. Har du tappkran på tunnan, ska tunnan placeras lite högre, så att du når att placera en kanna under (det går för all del även att doppa kannan i tunnan ovanifrån med).

Du behöver förutom en tunna köpa till:

- anslutningsset till stuprör
- övertvinningskydd
- tappkran (eller direktkoppling för bevattningsslang)
- lock (och insektsnät)
- silikon för utomhusbruk
- ska du koppla något behöver du slangbitar

Allt ovan finns att köpa som färdiga set. Det medföljer då alltid monteringsanvisningar. Nedan ger vi lite råd hur man monterar och fixar en egen regntunna av de tunnor vi beställt gemensamt. Gå gärna ihop med några grannar och gör en inköpsrunda, samt hjälps åt med monteringen.

Ansluta tunnan till ett stuprör

Det finns flera metoder och färdiga set att köpa för detta. Man kan såga av stupröret och leda det direkt ner i tunnan, där man förborrar ett hål lika stort som röret. Bäst är att silikona glipan runt röret för att undvika att möss och smuts tar sig ner och förorenar vattnet. Denna metod gör det svårare att tömma och rengöra tunnan vid säsongens slut. Vi rekommenderar inte anslutningar som förutsätter att det är en öppen tunna upptill (inte finns ett skyddande lock). Välj istället anslutningar man köper. Enklast brukar vara varianter med tillhörande slang, eftersom de är mest flexibla om man behöver byta ut tunnan.



Regntunna kopplad till stuprör

Ett stuprör sågas lättast av för hand med en tigersåg eller bågfil. Så här går det till montera Greenlines lösning: <https://youtu.be/Ber3hu9IbVk?si=byYmMdAlzQU9YPQE>

Varför lock och/eller insektsnät?

Man förhindrar djur som katter, fåglar, men även möss att drunkna. Man förhindrar även löv och algtillväxt. Ett insektsnät förhindrar myggodlingar och lite löv. Dock måste nätet på något sätt spännas fast över tunnan. OBS! Det räcker inte att ha de nät med en tyngdkant som säljs i handeln! Om en katt eller fågel råkar hoppa upp på nätet, så åker nätet med ner i tunnan och sluter omkring djuret – en dödsfälla.



Regntunna med nät

Fixa lock till våra tunnor

På tunnorna vi köpt in är locket fastsvetsat. Du behöver två gångjärn, ca 11 små skruvar med mutter, ett handtag, något till en spärr.

Så här har vi gjort ett öppningsbart lock:

1. Rita ut en lagom öppning. Borra i hörnen, och såga med sticksåg ut locket.
2. Skruva på två gångjärn i bakre änden.
3. Skruva på ett litet handtag.
4. Skruva på en spärr på ovansidan, så att locket inte åker ner. Bara fantasin sätter gränser för vad du kan använda - en liten träbit, plastbit, hålbånd etc.



Regntunna med lock

Tappkran och överrinningsskydd

Placera tunnan högre så att en kanna går in under kranen. Använd några staplade cementplattor eller en träställning. Viktigt är att tunnan står stabilt och inte tippar, bottenplattan ska vara bredare än tunnans botten. Det finns kranar i alla prisklasser. Ett överrinningsskydd har man för att det vatten som blir över när tunnan är full, ska ta vägen någonstans. Alternativt har du köpt en anslutning till stupröret som går att stänga av när regntunnan är full. Men man glömmer så lätt. Du kan köpa färdiga slangar eller koppling och slag för sig.

Så monterar du en kran:

1. Markera kranens placering ca 10 cm upp från botten på tunnan. (Borra på en svetskant så riskerar inte tunnan att spricka.)
2. Borra med ett borr precis så stort att kranen går att föra in.
3. Skruva fast kranen.
4. Köpta kit kommer med tätningar, eventuellt rekommenderar de att du även tätar med silikon.

Så monterar du ett överrinningsskydd:

1. Borra ett hål precis på samma sätt som för kranen, men placera hålet högt upp.
2. Skruva fast slangen.
3. Led ut slangen mot en rabatt, häck, gräsmattan eller direkt till en damm (inte mot gångarna).

Seriekoppla regntunnor

Seriekopplar man tunnor, spar man plats och överskottsvattnet går över från en tunna till en annan. På sista tunnan måste man ha ett överrinningsskydd. Placera tunnorna stående på rad, eller stapla dem på varandra. Det går även att stapla dem liggande ovanpå varandra. När du staplar dem på varandra bör du tänka på säkerheten. Bygg någon typ av ställning eller säkra med spännband mot fasaden, så att allt inte tippar över dig! Seriekoppling görs på samma sätt som du monterar överrinningsskydd. Det finns färdiga set för detta med.

Vill du göra det ännu lättare med bevattningen?

Det går att koppla en droppbevattning direkt från en regntunna till ditt köksland. Detta system går att sätta på och av manuellt, eller vara lite mer avancerat och styras av solceller eller med digital timer.

Klä in tunnor

Om man tycker att tunnorna är fula går det att klä in dem genom att vira en bastmatta runt dem. Det är den enklaste och billigaste metoden. Det går även att klä in tunnan med träribbor. Här är en film som visar hur. <https://youtu.be/Av4z8tgwKak?si=W4QDI0FMZo-0k17Q>



Inklädda tunnor