UV Elke

SPÅRMEDEL

EGENSKAPER

Med hjälp av UV spårmedel blir felsökningen av läckage i kylsystem och AC system i fordon enklare och effektivare. I våra UV spårmedel finns inga lösningsmedel, därmed har inte våra spårmedel någon negativ påverkan på AC systemet och skadar inte komponenterna. Uppfyller SAE J2297 och SAE J2298 standards.

Vi erbjuder 4 huvudtyper av UV-tillsatser.
- Till AUTOMOTIVE system:
1) kompatibel med R-134a Kylmedel/refrigerant;
2) kompatibel med R-1234yf Kylmedel/refrigerant;
3) kompatibel med elektriskt drivna kompressorer i hybrid/El Fordon.
- i HVAC&R system
4) Kompatibel med: R22, R134a, R404, R407, R410, R32, ecc...

INSTRUKTION! För manuell påfyllning.

- Fyll UV påfyllaren med UV spårmedel (7.5 ml per 1.5 kg refrigerant). Innan påfyllaren ansluts, Avlufta påfyllarslangen.
- Anslut UV påfyllaren till Lågtrycksanslutningen och injesera UV spårmedlet.
- Koppla ifrån UV spårmedelspåfyllaren.
- Starta luftkonditioneringssystemet och låt det gå i ca 30 min.
- Använd UV glasögon och Ultraviolett (UV) lampa, kontrollera nu hela systemet efter läckage. Fläckar vid eller intill läckan kommer att visas självlysande.
- När läckan har reparerats, rengör det berörda området med ett lämpligt rengöringsmedel (Vi rekommenderar rengöringsmedel 11.021T), upprepa sedan steg 1 till 3.

AutoPartner Nordic

UV-Spårmedel!



R134a	PAG	250ml	A11005
R1234yf	PAG	250ml	A11005yf
R134a/R1234yf	PAG	250ml	A11003
R134a/R1234yf	POE	250ml	A11005H
R1234yf	POE	250ml	A11005yf

För el & elhybridfordon

Rengöringsmedel för UV spårmedel 750ml	A11192
Spårmedelspåfyllare	A13031/A13031yf



Spårmedelspåfyllare plast	A13028B/A13028yf

