

# GODMORGON



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**Varning!**

Denna möbel måste fästas i väggen. Säkerställ att väggarna i ditt badrum kan bära tvättställets vikt, då felmontering kan leda till att möbeln faller och skadar någon eller något.

**Viktigt:**

Eftersom det finns många olika väggmaterial, medföljer ej skruvar för vägg-infästning. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

**Skötsel / Rengöring:**

För daglig rengöring av kommod behövs endast en mjuk trasa fuktad i vatten och ev. mildt rengöringsmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller ammoniak, alkohol, blekmedel eller slipmedel. Eftertorka med rent vatten och torka torrt med en ren och torr trasa.

Våra badrumsmöbler är speciellt anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga material, både på in och utsidan. Men även om de är det, bör de inte utsättas för våta fläckar eller extremt hög luftfuktighet. Därför ska våta fläckar alltid torkas av så snabbt som möjligt för att undvika att fukt tränger igenom.

Se till att badrummet har god ventilation och undvik placering nära badkar eller dusch.