

DE 10 BUD

VEJEN TIL DET FEJLFRI MURVÆRK

1 PROJEKTET SKAL VÆRE TYDELIGT

Projektet skal være klart og entydigt og indeholde alle løsninger, herunder valgte materialer, sålbænke, skorstene, placering af dilatationsfuger, murværkskonsoller, forbandt og sammenbygning med andre dele af bygværket.

2 GØR MURVÆRKET TIL EN DEL AF BYGVÆRKET

Murværket skal tilpasses bygværkets udformning og udtryk. Gennemtænk hvad murværket skal kunne modstå. Tænk dit bygværk i gennem og vær bevidst om, hvordan murværket eksponeres i bygværket.

3 PLANLÆG ARBEJDET

Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

4 TAL MED BYGHERREN – AFSTEM FORVENTNINGER

Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger. Forklar, at det færdige resultat som tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. Overvej at dokumentere dit arbejde.

5 MILJØ OG MATERIALER SKAL PASSE SAMMEN

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

6 STEN OG MØRTEL SKAL PASSE SAMMEN

Husk at sikre, at sten og mørtel passer sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

7 DÆK MURVÆRKET AF

Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført murværk skal altid afdækkes mod nedbør og sikres mod frost i de kolde måneder. Det samme gælder materialer, herunder sten, der ikke er murede endnu.

8 FYLD FUGERNE

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

9 MUR RENT – OG MINIMER BRUGEN AF SYRE

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler afsyring.

10 STYR FUGTEN – HUSK FUGTSPÆRREN

Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.

FIND MERE INFO PÅ
DE10BUD.DK

GRATIS WEBINARER
INSTRUKTIONSVIDEOER
TIL HVERT BUD
OG MEGET ANDET
