

Monteringsanvisning ”Fasta sidor” ”Påhängslådor”

Passar endast lastsläde HEAVY 600

Medföljande komponenter:

Fasta sidor:

- M6 försänkt skruv 10st
- M6 mutter 10st
- M6 bricka 10st
- Nit 15st
- Nitbricka 9st
- Distans tjock 4st
- Distans rund 2st

Påhängslådor:

- M6 vagnsbult 10st
- M6 mutter 10st
- M6 bricka 10st
- Nit 10st
- Nitbricka 10st

Montering:

OBS: Vi rekommenderar att detta tillbehör monteras på lastsläden när underdelen INTE sitter i bil pga åtkomst vid montering.



