

Monteringsvejledning: Skamol Adhesive



1 Mix Skamol Adhesive med vand i henhold til det specificerede blandingsforhold.



2 Påfør Skamol Adhesive i en jævn lagtykkelse på 2 til 8mm.



3 Fyld samlingerne mellem SkamoWall Boards med Skamol Adhesive.

Anvendelsesområde

Skamol Adhesive bruges til at fastgøre SkamoWall Board.

Skamol Adhesive kan også bruges til at rette væggen op inden montering af SkamoWall.

Det er vigtigt at rengøre væggen for tapet, maling, støv, snavs osv. inden montering af SkamoWall

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board
- B** Skamol Adhesive blandes i forholdet 4,8 til 5,4L rent vand per 20kg sæk:
 - 3,5L vand hældes i en blandingsspand
 - Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Adhesive sækkens indhold (20kg)
 - De resterende 1,3 til 1,9L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås
 - Blandingen mixes kraftigt i 2 til 3 minutter
 - Efter mixning kan Skamol Adhesive anvendes i 1 til 1,5 time. Der kan tilsættes ekstra vand, hvis det er nødvendigt
- C** Skamol Adhesive påføres væggen i et lag på maksimum 15mm med en 8 til 10mm tandspartel for at opnå en jævn tykkelse.
- D** SkamoWall Board placeres 0,5 til 1cm fra den endelige placering, pladen skubbes på plads så Skamol Adhesive toppene fra tandspartlen jævnes. Det er vigtigt at pladerne bliver fuldlimet, så de kan ånde over hele pladens flade.
- E** Samlingerne mellem SkamoWall Boards limes med Skamol Adhesive. Samlingerne skal maks være 1 til 2mm.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

