




 ES-metoden  
takcare



BYGGVARUBEDÖMNINGEN  
 SundaHus

Plåttak/ plåtfasad förbehandling inför rätt ommålning

Utan att med vattenpenetrering vid vattenblästring från 700 bar, skada metallen med plastisk deformation och det känsliga rostskyddet rivs bort. 



Istället med  ES-metoden ! Du lyfter färgen i skinn.  
Helt oskadd metallyta helt rent plåttak i alla väderstreck.

*antingen med skrapa, mekanisk skjuvning med* **Inga färgflagor på marken.**



eller *skjuvning med hetvatten max 350 bar flatstråle* **Begränsat med skräp på marken.**



Om möjligt, färgen, intakt i större stycken skinn, insamlas i tjocka sopsäkar av papper/plast eller hink och lyfts ned.-----

**Arbetsmiljöverkets föreskrift** om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att **analysera färg som är tillverkad innan 1970.**

**Destruktion/farligt avfall** till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)/[www.arbetsmiljoforum.se](http://www.arbetsmiljoforum.se)

**Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.**

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Filtrera ht-vatten i sandbädd / avled från dagvattenbrunn.  eller direkt på taket. 

I övrigt, förslutna sopenheter och hämtning till miljöavfall. *Christer Grenbäck, +46 070 7880320*

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone, mobile: +46 707880320 I [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
I [www.takcare.se](http://www.takcare.se) I <https://shop.takcare.se> I