

## Montagevejledning ny badebro

Bukkene anbringes på respektive pladser, husk nummerrækkefølge, splitbolt monteres evt bruges hammer. Bukkene er nummeret fra 1 til 5. Nummer 5 er længst ude.

RHS profiler lægges i holdere, Boltene monteres i slidserne således at profilerne går helt sammen, Når alle profilerne er ilagt spændes boltene og ende brættet monteres inden brofag pålægges.

Derefter pålægges brofagene, husk at start fag har 2 huller i venstre side til gelænder lyster og sidste fag (yderst) har tre huller ligeledes i venstre side. Alle mellem fag boltes mellem 1. og andet bræt. Startbræt boltes imellem 2. og 3. bræt. Før slut fag boltes trækkes det tilbage således at trappen kan monteres i top og bund.

Når trappen er monteret lægges brofaget på plads og alle brofag lines op så de ligger snorlige, derefter spændes alle boltene.

Derefter monteres gelænder lystere med løse bolte gelænder rørene skydes sammen og fastgøres med de medfølgen unbraco pinolskruer ( husk der skal kun skruer i bøsningerne hvor rørene er samlet ) Det hele rettes ind og boltene til lysterne spændes fast med topnøgle nr. 22.

Tilslut monteres wirekryds ( må ved demontage og remontage ikke ombyttes bør fastgøres når broen tages ned ) så fejlmontage undgås.

Wirekrydsenes funktion er at sikre broen stabilitet. Dette betyder når broen nedtages skal de løsnes Da de ellers vil låse så bukkene ikke kan demonteres.

Demontage er i store hele bare modsat.

Ps. Når første rhs profiler monteres i første buk skal de være glat med enden. Kontroller at profilerne rammer midt i på resterende resterende bukke.

Hvert efterår mærkes bukke og gelændere så de er nemmere at montere til foråret, husk at mærke bukke med V som betyder vest.