

Stormen har været hård ved vores muroverdækninger

En del muroverdækninger er blæst mere eller mindre af under stormen (især ”Bodil” i december 2013 var slem). I den forbindelse har Teknisk udvalg udarbejdet følgende orientering om, hvordan man kan reparere skaderne.

Desuden tilbyder Teknisk udvalg at organisere fællesindkøb af materialer i vinteren 2013/2014, så alle kan få en nem og billig løsning, hvis man altså selv kan magte reparationen.

I langt de fleste tilfælde kan de afblæste plader blot lægges på igen. De skal dog limes fast med Tagpapklæber efter en forudgående grundning med Murasfalt. Der skal bruges mindst 1,5 liter klæber pr. meter stålplade. Se tegning B.18.1.2.

Murasfalten kan kun købes i 5 literdunke. Der skal bruges mindre end ½ liter pr. plade. Derfor vil udvalget tilbyde at stå for administration af den indkøbte dunk (2013/2014).

Såfremt en eller flere plader er kommet til skade, lad Flemming Grenaae (22) se på dem for evt. opretning på stedet.

Såfremt der skal skaffes en ny plade, kan vi også her foretage fælleskøb med økonomisk fordel.

Fremgangsmåden:

Kig murfladen efter om murstenene er hele og på plads. Fjern eventuelle spidser af gammel klæber, så fladen bliver rimelig plan og glat. Rens evt. fugen, hvor afdækningen går ind i murværket.

Kontroller stålpladen for buler og skævheder. Vis den evt. til teknisk udvalg, hvis du er i tvivl. Læg pladen op på muren og kontroller, at den ligger som den skal.

Vejret bestemmer om det er muligt at begynde monteringen. Det må ikke være frostvejr, regn- eller snevejr. Helst 5 graders varme eller derover og gerne solskin.

Smør grunder (murasfalt) på undersiden af stålpladen med en bred pensel. Se tegning B.18.1.2. Smør grunder på murværket med samme pensel. Smør ikke for tæt på kanterne. Se tegning. Grunderen trænger ned i murstenene og fortrænger evt. vand. Samtidig binder den løst støv ved både fuger og sten.

Tagpapklæberen skal stå mindst natten over et varmt sted. På en radiator eller på varmerørene i kælderen. Den skal først bæres op, når den skal bruges.

Hæld klæberen på midten af muren i en lang pølse og læg pladen på.

Tryk pladen godt ned. Gå evt. en tur på den. Eller man kan sætte sig på den og vrikke langs pladen. Føl efter om pladen rager lige langt ud i begge sider.

Hvis der tagpapklæber kommer ned ad muren, så lad være med at forsøge at fjerne den. Lad den tørre helt op. Når den er blevet hård, kan den fjernes med en skruetrækker eller andet.

Kontakt Flemming Grenaae, fgrenaae@clean-vent.dk, eller Knud Erik Madsen, kem@kemcom.dk, hvis du har spørgsmål/er interesseret i at få hjælp.