

# PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

## VATTENANALYS

---

Vattenprov till mineralanalys kan tas på dricksvatten, råvatten till bevattning eller på färdiga utspädda näringslösningar.

### Provtagning:

Vid provtagning av kranvatten, låt vattnet rinna i tio minuter så att vattnet är friskt och fritt från föroreningar i vattenledningen. Vid prov från odlingssubstrat, ta prov från flera olika ställen i odlingen. Vid upprepad provtagning, ta proverna i samma gångar/rader. Använd ren provtagningsutrustning (ev. sprutor/pressar).

LMI tillhandahåller 150 ml provtagningsflaskor för ändamålet. För prov av bevattningsvatten går det lika bra med en väl ursköljd PET-flaska. Skölj flera gånger med vatten och fyll flaskan ända upp, så att det inte blir någon luft kvar.

För prover till bakterieanalys och olika miljöanalyser (t ex COD, BOD7, Totalkväve, Totalfosfor, TOC) krävs särskilda, helt rena flaskor. Beställ flaskor från oss före provtagning.

Märk proverna med provnummer/provnamn och företagsnamn.

## BIFOGA FÖLJESEDEL

---

Bifoga följesedeln med provnummer/provnamn, växtslag och utvecklingsstadium och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppges namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

### Svarstid

Analysvar lämnas via mejl dagen efter det att provet kommit till LMI. För vattenanalys kan svar ges samma dag om proverna lämnas in senast kl. 9.30.

### Kontakt:

Telefon: 042-29 20 05

E-post: [info@lmiab.com](mailto:info@lmiab.com)

Hemsida: [www.lmiab.com](http://www.lmiab.com)