

Telegrafiförkortningar

ABT	About, om (något)		
AGN	Again, igen	HI	Någon sorts skratt
ANT	Antenna, antenn	HPE	Hope, hoppas
BCNU	Be seeing you, vi ses	HR	Here, här
BK	Break	HW?	How copy?, hur har du kunnat ta emot? Används ibland för att be motstationen börja sända.
BTU	Back to you		
BURO	QSL-byrå	K	Over, kom
C	Ja, rätt	KN	Kom (endast nämnd station uppmanas sända)
CFM	Confirm		
CONDX	Conditions (för dx)	LSB	Lägre sidband
CONDS	Conditions, Konditioner	MNI	Many, många
CQ	Allmänt anrop	MSG	Message, meddelande
CUL	See you later	N	No, Nil, nej, nil, vid siffror: 9
CW	Continuous wave (vanligtvis Telegrafi)	NW	Now, nu
DE	Från (franska)	OB	Old Boy, Tilltal "Gubbe" (man känner, inte vem som helst)
DN	Down	OK	
DR	Dear	OM	Old man
DX	Stort avstånd, utom egna världsdelen	OP	Operator, operatör
ES	And, och	PSE	Please
FB	Fine business, bra	PWR,	Power, effekt
FER	For, för	R	Received, kvitteras OBS: Kvitterat på telefoni heter på svenska mottaget eller uppfattat; på engelska Received eller Roger. Telegrafister använder aldrig förkortningen QSL för att kvittera på telefoni.
FREQ	Requency, frekvens		
FWD	Forward, framåt	RCVR	Receiver, mottagare
GA	God afternoon, god afton	RX	Receiver, mottagare (vanligast)
GE	Good Evening, god kväll		
GL	Good Luck, Lycka till	RFI	Radio frequency interference, radiostörning. Vanligare QRM.
GM	Good morning, god morgon		
GN	Good night, god natt	Rig	Radiostation
GND	Ground, potentialjord		

RPT	Repeat, repetera
RPRT	Report, signalrapport
RST	Readability- Signal_strength_Tone, läsbarhet, signalstyrka ton. OBS: R teckengivning, R mindre än 5 uppfattas av äldre telegrafister som kritik för dålig sändning, S signalstyrka enligt S-metern, T ton – alla moderna sändare har i dag ren sinustorn, därför är sista siffran alltid 9.
5NN	599 (i tester och DX-jakt)
RTTY	Radio Teletype, Fjärrskrift
RX	Receiver, radiomottagare
SIGS	Signaler
SK	(prosign inget bokstavsmellanrum) Out, klart slut
S.K.	Silent Key, en avliden radioamatör
SKED	Förbindelse på avtalad tid och frekvens
SN	Soon, snart
SNR	Signal to noise ratio, signal-brusförhållande
SRI	Sorry, ledsen
SSB	Single Sideband
T	Vid siffror: 0
TEMP	Temperature, temperatur
TNX	Tack
TU	Thank You
TVI	TV interference, Störning av TV
TX	Transmit transmitter, Sända sändare
TXRX	Transceiver
TRX	Transceiver
TXT	Text
U	You

UFB	Ultra fine business, mycket bra
UR	Your, din
URS	Yours
VY	Very, mycket
W	Watts
WX	Weather, väder
XYL	Wife, hustru till radioamatör
YL	Young lady, fästmö
Z	UTC
73	Best regards, Bästa hälsningar
88	Love and kisses
99	Far och flyg! OBS: sänd aldrig denna förkortning om du inte absolut vill skämma ut dej på bandet.

Tänk på:

- Sänd aldrig fortare än din motstation. Om du klarar av högre takt än motstationen: Håll igen lite. Ta det lugnt.
- Sänd aldrig så fort att det blir fel. Ansträng dig för att ha ordentliga tecken- och ordmellanrum. Sänder man ihop tecknen blir sändningen svår- eller oläslig.
- Blir du utsatt för störsändning: Låtsas inte om störningen. Fortsätt eller börja om. Kommentera aldrig en störsändning. Det är samma sak som att skicka en signalrapport, då ser störaren att han lyckats.