

Montage Billesø Smedejern.

Jeg vil her forklare, hvor nemt det er at montere vores smedejernsporte, låger og hegn.

- 1) Start med at læg din port, låge eller hegn ned på græsplænen/jorden og mål centerafstanden mellem søjlerne. F. eks. Måler en 4m dobbeltport 394 cm center / center mellem søjlerne. Dvs. afstanden hvor du skal grave dine huller.
- 2) Herefter graver du dine huller ca. Ø30 cm i diameter og 90 cm i jorden. Dette kan gøres med et pælebor eller en drænspeade eller tilsvarende. Sørg for at hullerne er en smule trapez formet med største areal i bunden af hullet. På den måde sikre du at søjlen ikke arbejder sig op af jorden over tid.
- 3) Nu lægger du nogle strør ud på jorden tværs over din indkørsel, og sikre med dit vaterpas at strørerne ligger nogenlunde i vater tværs over. Vi pejler at lægge to klodser/strør under hvert port blad, dvs. 4 StK i alt. Du kan med fordel bruge nogle kiler hvis terrænet skrånere.
- 4) Når din opklodsning er i vater kan du stille din port op og støtte med en lægte eller tilsvarende som nemt holder porten i lod med en klemmetang/skruetvinge. Du samler porten på midten med endnu en klemmetang, og sætter endnu en lægte op således porten står i lod.
- 5) Hængslerne er lavet af rustfrit stål og de er justerbare. Du monterer hængslerne på porten således at den 20 mm gevindstang er midt på det 40mm firkantør, og det gælder alle 4 hængsler. På den måde har du mulighed for at justere porten når den er støbt fast i betonen. Nu tager du søjlerne og sætter dem ned i hullerne. Herefter tager du en søjle af gangen og løfter op således at hængslerne glider ned i de rør der er på svejst søjlerne. Det er en fordel at være to til denne opgave. Når søjlerne er løftet op i hængslerne sætter du en klemmetang eller skruetvinge på, så søjlerne nu svæver i hullet.
- 6) Når du er tilfreds med opstillingen og dit vaterpas er lige i øjet både i vater og i lod, så skal du i gang med at støbe søjlerne fast. Vi bruger normalvis stolpebeton men man kan også bruge støbemix og cement. Der går ca. 3-4 poser stolpebeton til hvert hul. Vi anbefaler at blande 2 poser ad gangen i en trillebør og så lave blandingen lidt tynd så betonen nemt løber ned i hullerne.
- 7) Du kan med fordel vaske evt. beton af søjler og port imens det er vådt. Det er mere besværligt at rense af når det er hærdet op.
- 8) Efter ca. 1-2 døgn kan du fjerne din opklodsning og nemt justere en smule på de justerbare hængsler så du får den korrekte afstand mellem port bladene og låsen passer med låsekassen.

9) Monter den medfølgende skudrigel med selvskærende skruer og bor et hul i fliserne eller slå et rør i jorden ud for skudriglen.

10) Stort tillykke med din nye port. Ved spørgsmål ring endelig for yderligere vejledning.