

Veiledning Bromine og Spa shock

Ved nypåfylling/oppstart:

1. Ha i 4 ts **klorpulver**.
2. Mål **Alkalinitet** med **teststrips**. Justér ved behov.
3. Mål deretter en gang til og sjekk **pH** verdien. Ph verdien pleier nå å være innefor OK, men justér ved behov.
4. Fyll **dispenseren** med **bromine tabletter** og ha den i vannet.
5. Åpne ca 1,5 riller på dispenseren (1000 – 1500 liter)

Etter bading:

1. Ha i 2 ts **spa shock/Non chlorine shock**, per person, per time, per 1000 liter vann. Aldri mer en 12 ts.

Ukentlig:

1. Mål **pH**
2. Sjekk at det er tabletter i **dispenseren**.
3. Ha i **Spa Shock Support/Algefix**.

Hver 3 uke:

1. Ha i 4 ts (1000-1500 liter) **klorpulver**. Vannet vil nå inneholde klor i 24 timer (veldig allergisk, vent 48 timer), men vil deretter være klorfritt.

Hver mnd/annenhver mnd:

1. Ta utav **filter** og vask det med **filtercleaner**.

Hver 3-4 mnd:

1. Bytt vann, gjenta prossess med **nypåfylling**.

1 gang i året:

1. bruk **Pipe cleaner** før bytting av vann
2. Bytt **filter**.