

Veiledning klorfritt system med innslag av klor.

(Spa shock granulat eller Non Chlorine shock)

Ved nypåfylling/oppstart:

1. Ha i 4 ts **klorpulver** (det vil nå være klor i vannet i 24 timer).
2. Mål **Alkalinitet** med **teststrips**. Justér ved behov.
3. Mål deretter en gang til og sjekk **pH** verdien. Ph verdien pleier nå å være innefor OK, men justér ved behov.
4. Ha i **Spa shock support/Algefix**

Før bading:

1. Ha i 2 ts **spa shock/Non chlorine shock** per 1000 liter. Vent 5 min før bading eller til pulveret har løst seg opp.

Etter bading:

Dersom det skal bades igjen samme dag eller innen 24 timer, trenger du ikke gjøre noe etter bad. Men dersom det går mer enn 24 timer, skal du ha i 2 ts **spa shock/Non chlorine shock**, per person, per time, per 1000 liter vann. Aldri mer en 12 ts.

Ukentlig:

1. Mål **pH**
2. Ha i **Spa Shock Support/Algefix**.
3. Ha i 3-4 ts **spa shock/Non chlorine shock** dersom badet ikke har vært brukt på en uke.

Hver 3 uke:

1. Ha i 4 ts (1000-1500 liter) **klorpulver**. Vannet vil nå inneholde klor i 24 timer (veldig allergisk, vent 48 timer), men vil deretter være klorfritt.

Hver mnd/annenhver mnd:

1. Ta utav **filter** og vask det med **filtercleaner**.

Hver 3-4 mnd:

1. Bytt vann, gjenta prossess med **nypåfylling**.

1 gang i året:

1. bruk **Pipe cleaner** før bytting av vann
2. Bytt **filter**.